User Manual

# GZCOM-NET 用户手册

数据采集无线网关产品

UM01010101 1.2 Date:2023/1/12

类别	内容
关键词	GZCOM-NET用户手册、ZigBee网关
摘要	



# GZCOM-NET

数据采集无线网关产品

#### 修订历史

版本	日期	原因
V1.1	2022/11/22	完善文档
V1.0	2022/05/09	创建文档



目 录

1.	产品	简介		1
	1.1	产	<sup></sup>	1
	1.2	应	应用领域	2
2.	接口			3
	2.1	技	妾口实物图	3
	2.2	技	妾口说明	3
		2.2.1	接口	3
		2.2.2	指示灯	4
	2.3	酉	记件	4
	2.4	b	个观尺寸	5
	2.5	芗	安装指导	6
3.	快速	入门		7
	3.1	前	前期准备	7
		3.1.1	软硬件准备	7
		3.1.2	硬件连接	7
	3.2	协	灰复出厂设置	7
		3.2.1	GZCOM-NET 恢复出厂	7
		3.2.2	ZM21 评估板恢复出厂	7
	3.3	Z	登入网页	8
		3.3.1	配置 IP	8
		3.3.2	登录	10
		3.3.3	查看网关状态	11
	3.4	天	E线与 TCP Client 透传	12
		3.4.1	网关配置	12
		3.4.2	TCP Server 配置	14
		3.4.3	节点配置	15
		3.4.4	数据收发	16
4.	协议	转换功	力能	18
	4.1	天	E线转 TCP Server	
		4.1.1	网关配置	
		4.1.2	TCP Client 配置	20
		4.1.3	节点配置	20
		4.1.4	数据收发	20
	4.2	天	E线转 MQTT	21
		4.2.1	网关配置	21
		4.2.2	节点配置	23
		4.2.3	数据收发	23
		4.2.4	网关与多个节点通信	23
	4.3	天	无线转 UDP Server	25
		4.3.1	网关配置	25
		4.3.2	UDP Client 配置	27



 $\textcircled{\sc constraint} 02023$  Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.

	4.9.1	网关配置	.38
	4.9.1 曲 ー	网大能直	.38
4.10	日 単口	转 HTTP	.39
	4.10.1	网关配置	.40
4.11	Mod	lbus 转换	.41
	4.11.1	Modbus RTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave	.41
	4.11.2	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave	.42
	4.11.2 4.11.3	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave	.42 .43
4.12	4.11.2 4.11.3 无线	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 运与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45
4.12	4.11.2 4.11.3 无线 4.12.1	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 运与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45
4.12	4.11.2 4.11.3 无线 4.12.1 4.12.2	Modbus RTU Master(RS232)转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45 .45
4.12	4.11.2 4.11.3 无线 4.12.1 4.12.2 4.12.3	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 运与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45 .47 .47
4.12	4.11.2 4.11.3 无线 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 与 TCP Client 透传(下发给多个节点) 网关配置 TCP Server 配置 节点配置	.42 .43 .45 .45 .47 .47
4.12 5 网关	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45 .47 .47 .47 .47
4.12 5. 网关 5.1	4.11.2 4.11.3 无线 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 配置 配置	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 运与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45 .47 .47 .47 .47
4.12 5. 网关 5.1 5.2	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>容录</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45 .47 .47 .47 .47 .49 .49 .49
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登示</li> <li>香着</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 运与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45 .47 .47 .47 .49 .49 .51
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登录</li> <li>查询</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45 .47 .47 .47 .47 .47 .49 .51 .51
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登查 锁 网络</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 运与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .47 .47 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .52 .52
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登查</li> <li>协购</li> <li>5.5.1</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45 .47 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .51 .52 .53
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登查协网</li> <li>5.5.1</li> <li>5.5.2</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave 运与 TCP Client 透传(下发给多个节点)	.42 .43 .45 .45 .47 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .51 .53 .53
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登査</li> <li>协议</li> <li>5.5.1</li> <li>5.5.2</li> <li>5.5.3</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave	.42 .43 .45 .47 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .52 .53 .53 .53
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登查 协 网</li> <li>5.5.1</li> <li>5.5.2</li> <li>5.5.3</li> <li>5.5.4</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave	.42 .43 .45 .47 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .51 .53 .53 .53 .54
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登查</li> <li>协议</li> <li>5.5.1</li> <li>5.5.2</li> <li>5.5.3</li> <li>5.5.4</li> <li>5.5.5</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232)转 ModbusTCP Slave	.42 .43 .45 .47 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .52 .53 .53 .53 .54 .55
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>查查 协 网络</li> <li>5.5.1</li> <li>5.5.2</li> <li>5.5.3</li> <li>5.5.4</li> <li>5.5.5</li> <li>5.5.6</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232)转 ModbusTCP Slave	.42 .43 .45 .47 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .51 .53 .53 .53 .53 .55 .56
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登查协议</li> <li>5.5.1</li> <li>5.5.2</li> <li>5.5.3</li> <li>5.5.4</li> <li>5.5.5</li> <li>5.5.6</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave	.42 .43 .45 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .52 .53 .53 .53 .54 .55 .56 .58
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<ul> <li>4.11.2</li> <li>4.11.3</li> <li>无线</li> <li>4.12.1</li> <li>4.12.2</li> <li>4.12.3</li> <li>4.12.4</li> <li>配置</li> <li>登查 机。</li> <li>数</li> <li>5.5.1</li> <li>5.5.2</li> <li>5.5.3</li> <li>5.5.4</li> <li>5.5.5</li> <li>5.5.6</li> <li>ZigB</li> </ul>	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave	.42 .43 .45 .45 .47 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .52 .53 .53 .53 .54 .55 .56 .58 .61
4.12 5. 网关 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	4.11.2 4.11.3 无线 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 配置 登查协网 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 ZigB 5.6.1	Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave	.42 .43 .45 .45 .47 .47 .47 .49 .51 .51 .52 .53 .53 .53 .54 .55 .56 .58 .61 .61



		5.6.3	发送配置	64
		5.6.4	入网白名单	65
	5.7	RS	485/232 配置	65
		5.7.1	RS485	65
		5.7.2	RS232	66
	5.8	系	统	66
		5.8.1	系统信息	66
		5.8.2	系统设置	67
	5.9	调	试日志	70
6.	常见	故障诊	断	71
	6.1	XX	关无法连接服务器	71
	6.2	节	点无法入网	71
	6.3	节	点丢包率高	71
	6.4	忘	记 Web 登录密码	71
7.	免责	声明		72

## 1. 产品简介

GZCOM-NET 是广州致远电子开发的一款智能无线数据通信网关,采用 ZigBee 无线技术, 实现了自组网、无线数据透明传输至 TCP、UDP、MQTT、HTTP 及 RS485/232 等功能,化繁 为简,大幅简化无线产品复杂的开发过程,使您的产品以更低的成本快速投入市场,可广泛 应用于工业物联网应用中。



## 1.1 产品特点

- ▶ 内置网页,支持查看系统状态、配置参数;
- ▶ 可作为无线网关或无线终端设备,支持无线自组网,透明传输;
- ▶ 支持网络协议 TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server、MQTT、HTTP 透明传输;
- ▶ 支持 NTP 网络授时;
- ▶ 支持 RS485、RS232 透明传输;
- ▶ 支持 Modbus TCP 与 RTU 转换;
- ▶ 支持固件升级;
- ▶ 支持运行日志查看;

# GZCOM-NET

数据采集无线网关产品

▶ 可通过 LED 查看各数据通道状态,如无线连接、数据收发等;

## 1.2 应用领域

- ▶ 智慧工厂;
- ▶ 农业灌溉;
- ▶ 仓储管理;
- ▶ 农业数据采集;
- ▶ 楼宇能源监测;
- ▶ 远程抄表;
- ▶ 智慧消防



## 2. 接口

## 2.1 接口实物图

如图 2.1 所示, GZCOM-NET 面板,分指示灯区域和接口区域,接口区域含有天线接口、 电源、串口(1 路 RS485、1 路 RS232)、GPIO 口和 DEF 按键。



图 2.1 GZCOM-NET 接口排列示意图

## 2.2 接口说明

## 2.2.1 接口

GZCOM-NET 接口功能说明如表 2.1 所示。

表 2.1 接口说明

接口名称	丝印标号	描述	
电源接口	DC 9~36V	DC 电源接口,DC 9~36V/18W	
RS485 接口	RS485	用于 RS485 通信,引出两根线分别是 A(DATA+)、B(DATA-),连接 RS485 设备是 A(+)接 A(+),B(-)接 B(-)	
RS232 接口 <sup>①</sup>	RS232	<ol> <li>1、用于 RS232 通信;</li> <li>2、在 Boot 下, Ymodem 升级固件<sup><sup>®</sup>;</sup></li> <li>3、引出三根线分别是 TX、RX 及 GND, RS232 电平</li> </ol>	
IO/ADC	IO/ADC	可做为 IO 输入输出或 ADC 采集功能 <sup>33</sup>	



#### 续上表

按键	DEF	<ol> <li>1、恢复出厂:长按 3s 以上,系统自动恢复出厂设置,SYS 指示灯</li> <li>100ms 快闪 2S 后自动重启;</li> <li>2、ZigBee 无线组网功能:</li> <li>若当前无线设备类型为主机,短按开启组网,再短按关闭入网;</li> <li>若当前无线设备类型为非主机,短按发起入网;</li> </ol>
网口接口	LAN	LAN 口,可用于网关配置及以太网通信
天线接口	ANT	ZigBee 天线接口,SMA 母头,频段: 2.405~2.48GHz,最大功率 20dB

注① : RS232 与 RS485 是两路独立的串口;

注②:上电过程中, RS232 串口间隔 50ms 持续发送 "upgrate\_gxcom-net",即可进入 Ymodem 升级, 默认波特率 115200 bps;

注③: 目前暂无该功能;

#### 2.2.2 指示灯

GZCOM-NET 指示灯功能说明如表 2.2 所示。

表 2.2 指示灯说明

名称				
SYS	系统运行灯,单色灯,正常运行时,1000ms周期闪烁,恢复出厂时,100ms快闪 2S;			
	ZigBee 通信指示灯,红绿双色:			
	1、若当前无线设备类型为主机,未建网时红灯常亮,建网过程中红灯闪烁,建网成功后若			
7:-0	开启允许入网,绿灯 500ms 周期闪烁,关闭允许入网时,绿灯亮。无线数据收发时,通信			
ZigBee	越频繁,绿灯闪烁越快;			
	2、若当前无线设备类型为非主机,未加网时,红灯亮,加网时,红灯闪烁,加入网络后,			
	灯灭。无线数据收发时,通信越频繁,闪烁越快;			
	RS485 通信指示灯,单色灯:			
K5485	正常运行时常亮,数据收发时,数据通信越频繁,闪烁越快			
00000	RS232 通信指示灯,单色灯:			
K5232	正常运行时常亮,数据收发时,数据通信越频繁,闪烁越快			
	以太网通信指示灯,红绿双色灯:			
	1、当以太网协议为 TCP、MQTT 时,建立连接中,红灯闪烁,连接成功,切换为绿灯亮。			
NET	数据通信越频繁,绿灯闪烁越快。			
	2、当以太网协议为 UDP、HTTP 时,绿灯亮,数据通信越频繁,绿灯闪烁越快。			

## 2.3 配件

如果您已购买该产品,配件如图2.2所示。





图 2.2 网关配件

## 2.4 外观尺寸

不带轨道安装工具的外观尺寸如图 2.3 所示:



图 2.3 不带轨道安装工具的外观尺寸

带轨道安装工具的外观尺寸如图 2.4 所示:





图 2.4 带轨道安装工具的外观尺寸

## 2.5 安装指导

安装方式有两种:侧耳固定和导轨式,如图 2.5 所示。



图 2.5 安装方式



## 3. 快速入门

本章节以无线与 TCP Client 透传为例,介绍网关与节点从设置到相互透传通信的过程,帮助用户快速搭建自己的 ZigBee 应用平台。

## 3.1 前期准备

## 3.1.1 软硬件准备

- 1、准备 GZCOM-NET(作为无线网关)及其配件;
- 2、准备 ZM21(作为无线节点)评估板及其配件;
- 3、ZM21 <u>无线配置工具软件 WirelessTool</u>;
- 4、TCP/UDP 测试工具软件;
- 5、串口调试软件。

### 3.1.2 硬件连接



#### 图 3.1 硬件连接示意图

## 3.2 恢复出厂设置

本快速入门章节是基于出厂配置进行操作的,建议先将设备恢复出厂设置。

### 3.2.1 GZCOM-NET 恢复出厂

长按如图 2.1 所示的 DEF 按键至少 3 秒以上, SYS 指示灯将 100ms 快闪 2S, 松手等待网 关复位即可。

### 3.2.2 ZM21 评估板恢复出厂

按住如图 3.2 所示的"恢复出厂按键",并短按一下"复位键",等待 3 秒后松开恢复按键即可。





图 3.2 ZM21 评估板

## 3.3 登入网页

#### 3.3.1 配置 IP

为了方便配置网关的功能和查看网关的运行状态,GZCOM-NET 网关支持本地网页配置。 本地网页配置主要是通过访问网关的配置网页,通过网页去配置网关的参数。网关的网 页 IP 地址在此称为 WEB IP,固定为 192.168.10.1。

注:该IP在WEB配置页面上可以进行修改。

首先,若要访问网关的网页,得需要将网关和电脑网络上互通。

将网关的网口和电脑通过网线直接连接。如图 **3.3** 所示。为了能正常访问网关网页,需 要满足以下条件。

- 电脑端的 IP 地址与网关的 WEB IP 地址属于同一个网段(如: 192.168.10.100);
- 电脑端的 IP 地址与 WEB IP 地址不冲突。





#### 图 3.3 网关与 PC 电脑直连

### 1. 通过路由器或交换机使得网关和 PC 间接连接

将网关的网口与路由器连接, PC 电脑与路由器连接。如图 3.4 所示,为了能正常访问 网关网页,需要满足以下条件。

- 电脑端的 IP 地址与网关的 WEB IP 地址属于同一个网段(如: 192.168.10.100);
- 电脑端的 IP 地址与 WEB IP 地址不冲突;
- 路由器相关 IP 地址不与网关和电脑 IP 地址冲突。



图 3.4 通过路由器连接

## 2. 电脑 IP 设置与添加

若要访问网关的配置网页,需要设置 PC 端的 IP 地址和默认网关,使得与网关的 IP 属于同一个网段。对 Windows7 系统电脑为例,设置电脑的 IP 地址步骤如下:

点击打开网络和共享中心,然后点击左上角的更改适配器设置,如下图 3.5 所示。进入 之后,选择本地连接,并右击选择属性,如图 3.6 所示。



图 3.5 进入适配器设置



<b>O</b> -	👰 🕨 控制	面板	▶ 网络和 Inte	ernet 🕨	网络连接	•		
组织 ▼	禁用此网	络设备	昏 诊断这个	连接	重命名出	比连接	查看此连接的状态	Ţ
	<b>本地连接</b> 网络2							
	Realtek PC	0	禁用(B)					
			<b>状态(U)</b> 诊断(I)					
		۲	桥接(G)					
			创建快捷方式(	S)				
		0	删除(D)					
		9	重命名(M)					
		9	属性(R)					

图 3.6 进入 IP 设置

双击 Internet 协议版本 4,按照如图 3.7 所示设置电脑 IP 地址(图中将 IP 地址设置为 192.168.10.100,用户也可以设置其他空闲的 IP 地址,只要不是 192.168.10.1 即可)。设置完成之后点击确定保存即可。

♀ 本地连接 属性	Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 雇性 🛛 🖇 🕅
网络共享	常规
注接时使用: ፼ Realtek PCIe GBE Family Controller	如果阿絡支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
配置(C) 此连接使用下列项目(D):	◎ 自动获得 IP 地址(0) ● 使用下面的 IP 地址(S):
	IP 地址(I): 192.168.10.100
☑ ● microsoft 网络的文件和引印机共享 ☑ ▲ Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)	子阿掩码(い): 255.255.255.0
☑ → Internet 协议版本 4 (ICP/IPv4)	默认网关 (0):
<ul> <li>✓ + 链路层括针发现映射器 I/O 驱动程序</li> <li>✓ + 链路层括针发现响应程序</li> <li>✓ </li> </ul>	<ul> <li>自动获得 DNS 服务器地址(B)</li> <li>使用下面的 DNS 服务器地址(B):</li> </ul>
安装 (M) 卸载 (U) 属性 (R)	首选 DNS 服务器 (P):
描述	备用 DNS 服务器(A):
TCF/IF。该协议是默认的广场网络协议,它提供在不同的相互连接的网络上的通讯。	□ 退出时验证设置 (L)
	确定

图 3.7 IP 设置

若不想修改电脑的 IP 地址,可单独向电脑添加一个 IP 地址,点击图 3.7 高级按钮,进入图 3.8 所示,点击添加,最后保存即可。

高级 TCP/IP 设置	高级 TCP/IP 设置 👔 👔
IT 设置 DAS VINS         IF 地址 ④         IF 地址 ④         IS2.166.12.83         255.255.255.0         製入网关 ④):         阿关 妖点數         192.166.12.254         自动         添加 ④         添加 ④         (編輯 ①)         開除 ④	IP 设置 2005 ¥IDE IP 地址 (2) TCP/IP 地址 P 地址 (2): 192,166,10,100 子阿推码 (2): 255,255,255,0
<ul> <li>図自約状点(0)</li> <li>推口状点(1)</li> <li>強定 取消</li> </ul>	☑ 自动联点 ⑪ 指□联点 愈 (0): 确定 取消

图 3.8 添加 IP 地址

### 3.3.2 登录



在浏览器(推荐使用**谷歌浏览器**)的网址栏中输入网关的 Web IP 地址(**192.168.10.1**),按下回车,浏览器中将显示如图 3.9 所示的登录界面。

GZCOM-NET 数据采集网关出厂时,用户名固定为:admin,密码默认为:zywebcfg。登录成功之后可以在"系统→系统设置→修改登录密码"页面进行修改密码。



图 3.9 登录界面

## 3.3.3 查看网关状态

登录之后进入首页界面,如图 3.10 所示,该界面主要显示网关的一些状态,用户通过 这些状态可以了解整个网关的运行情况。状态主要分为两部分:网络状态和数据模块状态。

<b>ZLG</b> 网关配置	
首页	网络状态
协议转换	
网络配置	
ZM21配置	ipp理定: 0.0.0.0 int(天空: ICP MAC: 00:14:97:0F:00:2E 服务器地址:
	连接状态:          已连接           服务器端口: 50000             连接状态:          未连接
调试日志	
	数据模块状态
	ZM21 配置
	设备类型: 协调器 网络导· Ovffff
	信道号: 25
	短地址: Oxfffe
	长地址: 0x9035eafffeaa7c51
	允许入网: 否
	网络状态: 无网络(离网状态)

图 3.10 网关状态页面



## 3.4 无线与 TCP Client 透传

无线与 TCP Client 透传功能实现了节点通过网关与网络上的 TCP 服务器之间的透明数据 传输,应用示意图如图 3.11 所示。



图 3.11 无线与 TCP Client 透传应用示意图

## 3.4.1 网关配置

## 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZM21 转 TCP/UDP Client】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 3.12 所示。

ZLG 网关配置		
首页	通信流向 自走义流图	
流向配置	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	◎ ZM21转TCP/UDP Client / 1.选择数据流回	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
7M21配署	〇 ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
ZIVIZI <u>BUH</u>	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
系統 >	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
调试日志	○ ZM21 转 HTTP	〇 RS485/232 转 HTTP
	无线转串口	Modbus转换
	〇 ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	<b>保存</b> 配置	

图 3.12 选择 ZigBee 转 TCP/UDP Client

## 2. 网关 IP 配置

左边栏选择【网络配置】,在网络配置里选择【以太网】标签页,配置网关的 IP 地址、 子网掩码、网关和 DNS 服务器,如图 3.13 所示。

注意:需要把网关的 IP 地址配置成跟所连电脑的 IP 在同一个网段里,目前示例中电脑 IP 为 172.16.18.x 网段。



以太网 TCP/U	DP Client			
以太网设置				
O DHCP(自动获	取 IP 地址)			
○ 静态 IP		✓ ① 配置IP地址		
IP地址:	172 . 16 . 18 . 90			
子网掩码:	255 . 255 . 255 . 0			
网关:	172 . 16 . 18 . 200			
DNS服务器:				
使能DHCF	o-server			
保存	- ② 点击保存			
	以太网 TCP/U 以太网设置 DHCP(自动获 P地址: 子阿拖岛: 网关: DNS服务器: 使能DHCP	以太阿 TCP/UDP Client 以太阿设置 DHCP(自动获取 IP 地址) ・ 静态 IP IP地址: 172 . 16 . 18 . 90 子 网推码: 255 . 255 . 255 . 0 网关: 172 . 16 . 18 . 200 DNS服务器: 使能DHCP-server 留 (2) 点击保存	以太网 TCP/UDP Client 以太网设置 DHCP(自动获取 IP 地址) ・ 静态 IP IP地址: 172 . 16 . 18 . 90 子网挑码: 255 . 255 . 0 网关: 172 . 16 . 18 . 200 DNS服务器: 使能DHCP-server 2 点击保存	以太网 TCP/UDP Client 以太网设置 DHCP(自动获取 IP 地址) ・ 静态 IP IP地址: 172 . 16 . 18 . 90 子网挑码: 255 . 255 . 0 网关: 172 . 16 . 18 . 200 DNS服务器: 使能DHCP-server 2 点击保存

#### 图 3.13 配置网卡 IP

## 3. TCP/UDP Client 参数配置

左边栏选择【网络配置】,在网络配置里选择【TCP/UDP Client】标签页,配置网关需要 连接的 TCP 服务器的协议类型、服务器地址和服务器端口号,如图 3.14 所示。

ZLG 网关配置		
	以太网 TCP/UDP Client	
协议转换	客户端	TCP/UDP Client
网络配置	TCP/UDP Client	协议类型: TCP ~
ZM21配置 系统 >		服务器地址: 172.16.18.200 ① 配置服务器地址、端口号
调试日志		服务器端口: 50000
		重连间隔: 60 s
		空闲断开时间: 0 s
		登录包: 请输入登录包 ?
		心跳包
		使能:
		@# ② 点击保存

图 3.14 配置 TCP/UDP Client 参数

#### 4. ZigBee 配置

左边栏选择【ZigBee 配置】,在 ZigBee 配置里选择【基本配置】标签页,配置 ZigBee 的基本配置参数。



<b>ZLG</b> 网关配置			
首页	基本配置 组网	对控制 发送配置 更多	
协议转换	樟组版本:	1.00.16.7068a3	
网络配置	DX source 1 -		
ZM21配置	网络号:	0×1001	
系统    >	信道:	25 ~	← ① 配置ZM21的基本配置
调试日志	设备类型:	协调器 ~	
	发射功率:	20dBm v	
	短地址:	Oxfffe	
	长地址:	0x9035eafffeaa7c51	
	网络状态:	无网络 (离网状态)	
	命令模式:		
	僻	- ② 点击保存	

#### 图 3.15 ZM21 基本配置

在 ZigBee 配置里选择【组网控制】标签页,使能 ZigBee 的允许入网功能(只有使能允 许入网,节点才能加入网关的网络),如图 3.16 示。

ZLG 网关配置	
	基本配置 组网控制 发送配置 更多
协议转换	白 (白) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石
网络配置	
ZM21配置	允许入网:   ● ● ← 使能允许入网
系统 >	
调试日志	

#### 图 3.16 使能允许入网

## 3.4.2 TCP Server 配置

打开 TCP/UDP 测试工具,新建一个 TCP 服务器,如图 3.17 所示。



#### 数据采集无线网关产品 **User Manual** Market TCP&UDP测试工具 操作(<u>O) 查看(V) 窗口(W)</u> 帮助(<u>H</u>) Language 无法找到该网页 🚰 创建连接 💊 创建服务器 🕺 启动服务器 😕 🕢 😒 连接 😒 👒 🙅 全部断开 | 💥 删除 🎘 | 🔟 | 🛜 🥊 属性栏 Ψ× 一昌 客户端模式 一昌 服务器模式 ① 创建服务器 创建服务器 × □ 指定IP 172.16.18.93 单网卡不需要指定 本机端口: 50000 ━ ② 设置端口号 □ 每隔 30 秒自动断开与客户端的连接 确定 取消 ③ 点击确定 发送速度(B/S): 0 接收速度(B/S): 7

图 3.17 创建 TCP 服务器

TCP 服务器新建后,启动服务器,等待网关 TCP 客户端的连接,如图 3.18 所示。

🙀 TCP&UDP测试工具		- 🗆 ×
· 操作(O) 查看(V) 窗口(M	<u>W)</u> 輕助( <u>H</u> ) Language	
🗄 실 创建连接 🔕 创建服务器		
尾性栏	4 x	
□ 目 客户铸模式 □ 目 服务器模式 □ 2 Local():50000	点击启动	

图 3.18 启动服务器

### 3.4.3 节点配置

**GZCOM-NET** 

把 ZM21 评估板连接电脑,使用无线配置工具 WirelessTool 连接 ZM21 评估板,配置评估板的参数,如图 3.19 所示。

在基本属性里:

- 1.【设备类型】配置为终端设备;
- 2.【网络号】、【信道】必须和 GZCOM-NET 的配置一样(如图 3.15 所示);

ZLG

3.【透传使能】配置为使能;

4.节点的目标地址指向网关 GZCOM-NET, 网关目标地址指向节点;

5.点击保存,如图 3.19 所示。

基本属性 其他属	属性	51 # D C A 📴, 🖩 🖋 🗞
信道0x7		信道25 ~ 2
发射功率0x8		20dBm V
适传使能0x9		使能 ~ 3
设备类型0xb		终端设备 ~ 1
产品型号0xd		ZM21
网络号0xe		10 01 2
▼ 适传参数0x1b		
通讯方式		単播
目标地址		00 00 4
适传帧间隔时间(ms)		2

图 3.19 节点配置

等待节点加网完成,使用无线配置工具 WirelessTool 双击获取基本属性,如图 3.20 所示。



图 3.20 等待节点入网完成

再次打开网关的网页配置页面,左边栏选择【ZM21 配置】,然后点击发送配置。透传 通信方式配置为单播,透传目标地址配置为节点地址,(组网后分配短地址也可为设备本身 的长地址),本例程分配到的短地址为 0x3ed2,如图 3.21 所示。

ZLG 网关配置	
	基本配置 组网控制 发送配置 白名单 更多
协议转换	诱传诵信方式: <b>单据</b> ~
网络配置	
ZM21配置	
系统    >	透传目标地址: 0x3ed2
调试日志	947 ② 保存配置

图 3.21 ZigBee 发送配置

3.4.4 数据收发



配置好网关的 TCP 服务器地址和端口号后, 网关自动去连接目标的 TCP 服务器, 无线节 点即可跟 TCP 服务器进行双向的数据收发, 如图 3.22 所示。

注: 下图左边是 TCP 服务器, 右边是无线节点。

日标IP 「72.16.18.190 日标組□ 50739 下指定本が地端口 50000 失型 「TCP 」 自由连接 蜀属 ◎	B送区 「自助发送 菊碼 100 ms 发送 停止 ▼ 按十六进制「发送文件「发送搬收到的编辑 <u>清空</u> 选项」 广播包发送选项 1 32 33 34 35		
朝福 0 ms 接 计数 5 3 38 接收 5 第 4 3 5 3 38 5 38 5 38 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5	製作区 整修显示 斎空 保存 选项 ♥ 十六进制 □ 保存到文件 (次时) ●	<ul> <li>✓ HEX显示 ✓ HEX按述 □ 添加的验 □ 信息保存到文件 □ 定时按述 1000mg/次 36 37 38 39 30</li> <li>         ·····························</li></ul>	◆ 金 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●





## 4. 协议转换功能

GZCOM-NET 网关设备支持多种协议转换,如表 4.1 所示,即:

- ➤ 无线转 TCP/UDP、MQTT、HTTP 及 RS485/232;
- ➢ RS485/232 转 TCP/UDP、MQTT、HTTP 及无线;
- ➢ Modbus TCP 转 RTU

表 4.1 协议转换表

	TCP	TCP	UDP	UDP	MQTT	HTTP	RS485/232	无线	Modbus
	Client	Server	Client	Server					RTU
无线	$\checkmark$								
RS485/232	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	
Modbus									5
TCP									V

下面介绍一下各种无线转换的机制及使用。

## 4.1 无线转 TCP Server

在 TCP Server 模式下,GZCOM-NET 设备最多支持 4 个客户端(Client)同时建立 TCP 连接。

设备每路 TCP 连接收到的数据按照接收的时间顺序依次转发至无线,无线收到的数据将分别发送至各个 TCP 客户端,如图 4.1 所示。



图 4.1 无线转 TCP Server 示意图

下面简单介绍一下无线转 TCP Server 如何使用。

### 4.1.1 网关配置

#### 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZM21 转 TCP Server】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 4.2 所示。

ZLG 网关配置		
	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	○ ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
78404至199	● ZM21 转 TCP Server ← ① 选择该项	〇 RS485/232 转 TCP Server
	○ ZM21 转 UDP Server	○ RS485/232 转 UDP Server
	○ ZM21 转 MQTT	○ RS485/232 转 MQTT
调试日志	○ ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览	
	@# ② 点击保存	

#### 图 4.2 选择 ZM21 转 TCP Server

#### 2. TCP Server 配置

TCP Server 服务器地址是网关【首页】中显示的以太网 IP。

关于 TCP Server 配置如图 4.3 所示,包括:

- ▶ 端口号:用于配置服务器端口,范围为 1~65535 (80 与 8888 为保留端口,用户不 能使用);
- ▶ 最大连接数:用于配置服务器可连接的最大客户端数量,支持范围为1~4;
- 空闲掉线:网关可检测服务器与客户端之间超过一定时间没有通信时会主动关闭与 该客户端的连接,此项可配置掉线的时间,设置为0则关闭此功能。

ZLGi 网关i	記置			
		以太网 TCP Se	erver	
协议转换		端口号:	50000	
网络配置		最大连接数:	4	~
ZM21配置				
	>	空闲断开时间:	0	
调试日志		保存		
系统调试日志	>	至闲崩开时问: 保存	0	

图 4.3 TCP Server 配置

3. ZM21 配置



参照 3.4.14 ZigBee 配置章节网关的 ZM21 无线参数。

## 4.1.2 TCP Client 配置

😭 TCP&UDP测试工具 - [172.16.18	90-50000]	×
操作(Q) 查看(V) 窗口(W) 報	物(H) Language	×
ZNE-200T全功能型           具有10/100M自适应           波特率高达1.15Mbp	地理UL大阿快用口想地 EUL大阿快用口想地 ss COM, Group/III, TCP Client, UDP, Real <u>第多</u> COM, Group/IIII, TCP Autodの多分和工作概式	\$
🗄 创建连接 🔕 创建服务器 🛛 🕸 🖻	1998月 8 😡 😹 连接 😹 😪 警全部断开 😹 翻除 🦓 🔟 🥃 💂	
届性栏 <b>早</b> ×	(g) 172.16.18.90:50000	4 Þ 🗙
□ = ■ 客/F端模式	Bまで [17:16:18:20 日時端口 Bは端口 [17:16:18:20 日時端口 [17:16:18:20 日時端口 [17:16:18:20 [14:15:18:17 [14:15:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18 [14:18:18:18:18 [14:18:18:18:18 [14:18:18:18:18 [14:18:18:18:18 [14:18:18:18:18:18 [14:18:18:18:18:18 [14:18:18:18:18:18 [14:18:18:18:18:18:18:18 [14:18:18:18:18:18:18:18 [14:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18 [14:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:	
		ja ja

#### 图 4.4 TCP Client 配置

打开 TCP/UDP 测试工具,新建一个 TCP 客户端,配置服务器地址、端口,使其与网关 配置一样,如图 4.4 所示,再点击连接,等待连接服务器。

如果连接成功后,网关的"NET灯"将亮绿灯,并且网关的【首页】将显示已有客户端 连接,如图 4.5 所示。

<b>ZLG</b> 网关配	置				
首页		网络状态			
协议转换		以太网	配置	TCP Server	配置
网络配置		ip地址:	172.16.18.90	ip地址:	172.16.18.90
ZM21配置		MAC: 连接状态:	00:14:97:0F:00:2E 已连接	端口: 当前连接数:	50000 1
	>				
调试日志					

图 4.5 TCP Server 当前连接数

### 4.1.3 节点配置

参照 3.4.3 节配置 ZM21 评估板从机节点模块的参数。

#### 4.1.4 数据收发

TCP Client 连接到网关后,节点就可以与 TCP Client 互相收发数据了,如图 4.6 所示。

注:图 4.6 左边是无线节点,右边是 TCP Client。



	٩,		COM4 - WirelessTool		- 🗆 ×	@ TCP&UDP测试工具 - [172.16.18.90:50		
1       0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					0	操作(2) 查看(2) 卷口(2) 幕助(3)	Language	
		togingia (49)HH (20)HH	基本集性         製物業性           総合ですひょ4         ・           総合になった。         ・           総合になった。         ・           別約比         ・           状態地         ・           (回名の)         ・           送付き回公の         ・           送付き回公の         ・           送付き回公の         ・           送付き回公の         ・           送付き回公の         ・           送付き回公の         ・           受付きのム         ・           当時を登入した         ・           通行の話した         ・           通行の話した         ・           通行の話した         ・           送付き回知でも         ・           送付き回知でも         ・           送付き回知でも         ・           ごびつびごびごびごびごび         ・           送付き回び         ・           ごびつびごびごびごびごび         ・           ごびつびごびごびごびびごびごび         ・           ごびつびごびごびごびごび         ・           ごびつびごびごびごびごびごび         ・           ごびつびごびごびごび         ・           ごびつびごびごびごびごびごび         ・           ごびつびごびごびごび         ・           ごびつびごびごびごびごびごび         ・           ごびつびごびごびごびごびごび	25 が 0 0 0 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日	▲ As As ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第一回 単部位 第日(20) 単単位(2) → → → → → → → → → →	Language 3 X 3 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4	2 生部年开 (※ 部時 巻) 図 子 重           0000           1111           1111           1111           1111           1111           1111           1111           1111           1111           1111           1111
					20 202		<u></u>	

图 4.6 无线节点与 TCP Client 数据收发

## 4.2 无线转 MQTT

无线与 MQTT 服务器透传功能实现了:

- ▶ 用户的无线节点通过无线发送消息数据给网关,网关把消息数据发布到 MQTT 服务器;
- > 网关订阅接收 MQTT 服务器的消息并通过无线发送给用户的无线节点。 无线转 MQTT 应用示意图如图 4.7 所示。



图 4.7 无线与 MQTT 透传应用示意图

## 4.2.1 网关配置

## 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZM21 转 MQTT】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 4.8 所示。



ZLG 网关配置		
首页	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	〇 ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
714217-152	○ ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
	● ZM21 转 MQTT ← ① 选择该项	〇 RS485/232 转 MQTT
调试日志	○ ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览 上传	
	☞ ④ 点击保存	

#### 图 4.8 选择 ZM21 转 MQTT

#### 2. MQTT 服务器配置

左边栏选择【网络配置】,在网络配置里选择【MQTT】标签页。

在【基本配置】里配置网关需要连接的 MQTT 服务器的地址、端口号、MQTT 用户名、 密码和客户端 ID, 如图 4.9 所示。

在【订阅主题】里配置网关订阅的主题和服务质量,在【发布主题】里配置网关发布消息的主题和服务质量,如图 4.10 所示。

ZLGi 网关配置										
	以太网 MQTT									
N <b>议转换</b>	MQTT节点	MQTT	MQTT ① 设置连MQTT服务器的基本参数							
記置	MQTT	基本配置 订阅主题	基本配置 订阅主题 发布主题							
配置		服务器地址: test	zlgcloud.com							
		端口号: 189	3							
		重连间隔: 10		s						
		客户端ID: con	fig_mqtt							
		用户名: con	fig_mqtt_user							
		密码:								
		保活时间: 20		s						
		更多设置 >								
		保存	②点击保存							

#### 图 4.9 配置 MQTT 服务器



MQTT		MQTT				
基本配置	订阅主题 发布主题	基本配置 订阅主题 发布主题				
主题:	subtopic	主题: pubtopic				
服务质量:	1 ~	服务质量: 1 ~				
保存	① 配置订阅主题	主题保留: ① <b>① 配置发布主题</b>				
	2 点击保存	☞ ← ② 点击保存				

图 4.10 订阅、发布主题配置

#### 3. ZM21 配置

参照 3.4.14 ZigBee 配置章节配置网关的 ZM21 无线参数。

#### 4.2.2 节点配置

参照 3.4.3 节配置 ZM21 评估板从机节点模块的参数。

#### 4.2.3 数据收发

配置好网关的 MQTT 服务器参数后,网关自动去连接 MQTT 服务器。

ZM21 评估板无线节点入网成功后无线节点通过网关给 MQTT 服务器发布消息, 网关把 订阅接收到的数据转发给 ZM21 评估板无线节点, 如图 4.11 所示。

19g	»	COM4 - WirelessTool		- 🗆 ×			
〕 測试	武学      受      、			0			
设备列表	复 (1) search 🛛 💉 🖊 🏛 🗏	基本属性 其他属性	. ♥ ● ● .	R = 6 % %			
	<b>木地/远程</b> ・木地	设备名字0x4	ZLG Device	A			
	<b>镇地址</b> : 59 e1	▼ 设备地址0x6					
ZLG	长地址: 84 ba 20 ff fe 85 09 e4	短地址	59 e1				
	<b>设备类型:</b> 终端设备	长地址	84 ba 20 ff fe 85 09 e4				
		信道0x7	信道25	~			
		发射功率0x8	20dBm	~			
		透传使能0x9	使能	~			
		设备类型0xb	终端设备	~			
		产品型号0xd					
		网络号Oxe					
		* 透传参数0x1b					
		通讯方式	单播	~			
		目标地址	00 00				
		透传帧间隔时间(ms)	2				
		允许加入网络状态0x2c	禁止加入				
		□ HEX显示 □ HEX发送 □ 添加校验 □ 信息保存到文	件 □ 定时发送 1000ms/次 〇 - 〇	→ 清除 命令			
		Hello, I'm node.					
		· □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
		16:28:21 388[接收]: Hello I'm G7COM-NET					
COM4	R:21 S:0 R速度:0B/s S速度:0B	/s 版权所有 (C) 2004-2021,广州致远电子有限	公司	1.0.21.0 Dec 30 2021			

图 4.11 节点接收的数据

## 4.2.4 网关与多个节点通信



在一个 mesh 网络结构里一个主机管理多个从机,主机根据需要给不同的从机发送数据, 要求主机具备一对多发送数据的功能。

1. 网关下发

用户的 MQTT 客户端需要发数据给不同的从机时,可以在他的发布主题里增加从机地址 及关键字 "saddr"、"laddr"、"gaddr"、"baddr",具体说明如表 4.2 所示。

关键字	含义	举例		
saddr	以短地址方式发送单播	/saddr0x1234		
laddr	以长地址(MAC)方式发送单播	/laddr0x1234567812345678		
gaddr	发送组播	/gaddr0x1234(组播地址)		
baddr	发送广播	/baddr0xffff		

表 4.2 关键字说明

注:广播地址有3种,具体可查看5.6.3发送配置章节。

无线网关在订阅到发给从机的数据时,无线网关先从主题里解析出从机的目标地址及类型,再把数据发送到目标地址从机里。

以短地址方式发送单播("saddr")为例,增加的地址关键字如程序清单 4.1 所示。

#### 程序清单 4.1 用户 MQTT 客户端发布主题增加地址

#### subtopic/saddr0x0001 // 主题里增加单播短地址 0x0001

无线网关的订阅主题配置需要使用通配符,用于接收发给不同从机的数据,如程序清单 4.2 所示。

#### 程序清单 4.2 网关的订阅主题配置

subtopic/+ // 使用通配符接收不同地址的数据

#### 2. 网关上报

和网关下发类似,无线网关的发布主题配置可增加关键字 "saddr"、"laddr",具体说明 如表 4.2 所示,用于区分接收到的不同从机地址。

以短地址方式为例,当网关收到不同从机收据后,会在其发布主题关键字 "saddr" 之后自动增加接收的从机地址,如程序清单 4.3 所示。

#### 程序清单 4.3 网关的发布主题配置

pubtopic /{saddr}

// 如当收到从机地址 0x0001 数据后,网关发布主题会自动替换为 pubtopic /saddr0x0001

用户的 MQTT 客户端可通过订阅通配符主题,来获取不同从机主题数据,如程序清单 4.4 所示。

#### 程序清单 4.4 用户 MQTT 客户端订阅主题配置

pubtopic/+ // 使用通配符接收不同地址的数据

#### 3. 无线转 MQTT 一对多透传的应用示意图如图 4.12 所示。





图 4.12 无线与 MQTT 一对多透传应用示意图

## 4.3 无线转 UDP Server

与 UDP Client 模式不同的是, UDP Server 模式不需要设置目标地址。此模式总是 遵循 "UDP 数据从哪里来,无线数据就转发到那里去(最近通信的地址及端口)"的规则。这种模式类似于服务器模式,所以称为 UDP Server 模式。

UDP Server 模式可以应用在目标地址不确定的场合,通信时由客户端(目标地址) 首先发送 UDP 数据给设备,然后设备自动记录此客户端的 IP 地址和端口,此后,无 线接收到的数据将会转发到此客户端。

当有其他客户端发起会话,设备会自动更新当前通信的客户端信息。设备总是保持 和最近一次记录的客户端通信。当设备刚刚启动,客户端还没有记录,此时无线接收的 数据将会被丢弃,直至客户端记录更新。

#### 4.3.1 网关配置

#### 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZM21 转 UDP Server】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 4.13 所示。



<b>ZLG</b> 网关配置		
首页	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	○ ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
71404730	○ ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
ZM21配置	🖸 ZM21 转 UDP Server 🔶 ① 选择该项	○ RS485/232 转 UDP Server
	○ ZM21 转 MQTT	○ RS485/232 转 MQTT
调试日志	○ ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485)
		○ ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览 上传	
	☞ ← ② 点击保存	



### 2. UDP Server 配置

UDP Server 服务器地址是网关【首页】中显示的以太网 IP。

ZLG 网关配置	
	以太网 UDP Server
协议转换	组版 http:///////////////////////////////////
网络配置	
ZM21配置	霸口号: 50000
	92 <del>77</del>
调试日志	

图 4.14 UDP Server 配置

关于 UDP Server 配置如图 4.14 所示,包括:

- ▶ 组播地址:当用户配置了组播地址,则网关接收到数据后会通过组播地址进行发送;同时网关也可以接收 UDP 客户端发送的组播数据,网关支持的组播地址范围为 "239.0.0.~239.255.255.255"。
- 如果用户没有配置组播地址,则网关只能接收目标地址为本地地址的数据包;同时网关 只能给最近一个与网关通信的客户端发送数据。
- ▶ 端口号:用于配置服务器端口,范围为1~65535。



#### 3. ZM21 配置

参照 3.4.14 ZigBee 配置章节网关的 ZM21 无线参数。

### 4.3.2 UDP Client 配置

操作(2) 查看(2) 部口(22) 報助(24) Language	×
ZNE-2001全功能型快速以太网線車口機快 具有10/1000台通短以太网接口,車口通信最高 该标志来该达1.15Mbps         NETCOM-105标准型以太网線車口设置 具有TCP Server,TCP Client, UDP, Real COM, Groupie提,TCP Autoris # PLF (推構)         更多           ① 台號法律 ③ 台號法律 ③ 台號法律 ◎ ○ 公会認知干 ※ 景色 全認法干 ※ 景色 全認法干 ※ 景色 2010 字         100 字         100 字	
- The second sec	
■性性	4 Þ 🗙
● 172.16.18.90:50000       ● 172.16.18.90:50000         ● 172.16.18.90:50000       ● はたい         ● 185       ● 172.16.18.90:5000         ● 185       ● 160:528         ● 185       ● 100:1         ● 200:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1         ● 100:1       ● 100:1	

图 4.15 UDP Client 配置

打开 TCP/UDP 测试工具,新建一个 UDP 客户端,配置服务器地址、端口,使其与网关 配置一样,再点击创建即可。

#### 4.3.3 节点配置

参照 3.4.3 节配置 ZM21 评估板从机节点模块的参数。

#### 4.3.4 数据收发

UDP Client 连接到网关后,节点就可以与 UDP Client 互相收发数据了,如图 4.16 所示。 注:图 4.16 左边是无线节点,右边是 UDP Client。

\$			COM4 - WirelessTool			TCP&UDP测试工具 - [172.16	i.18.90:50000]			
1					0	(場合(の) 音石(の) 奈口(の)	#Bh(H) Language			
3	1131 1131	頭帽圖 軟解析圖 网络分析					Hand Constant	p-		
淚	备列表	(1) search × ≠ ⊕ ≡	基本属性 其他属性	5 # B C A B II #	1 6 6					
		本地/清醒・本地	设备名字0x4	ZLG Device		无法找到该际	网页			
5	-	Withthe 50 of	* 设备地址0x6							
2	6	6 thttp: 84 ba 20 ff fe 85 09 e4	短地址	59 e1		: 🛄 创建连接 🔊 创建服务器 👌	3.启动服务器 <b>送</b> 4	3 2 1 2 1 2 2 2	全部断开 🥂 動除 🦓 🔟 🦉 🛓	
		<b>设备类型:</b> 终端设备	长地址	84 ba 20 ff fe 85 09 e4		属性栏	ф×	(2) 172.16.18.90:500	00	
			信道0x7	低道25		B-昌 客户請模式		目标IF	* *** · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			发射功率0x8	20dBm		▶ 172.16.18.90:50000		172.16.18.90		
			适传使能0x9	使躬				E 45380 50000	1 技十八进制 友医父伴 友医播放到的激播 青空 选	
			设备类型Oxb	终端设备					Hello, I'm GZCOM-NET.	
			产品型号0xd	ZM21				1001		
			网络号0xe	10 01						
			* 适传参数0x1b					西型 102 🔟		
			通讯方式	单插				□ 自动连接		
			目标地址	00 00				御稿 [ s		
			透传帧间隔时间(ms)	2				□ 连接上后自动发送	1	
			允许加入网络状态0x2c	禁止加入				毎隔 on s	接近区 新住民云 吉立 保存 法语 日十六语制	
								关闭	(保存制文件(23社)	
			□ HEX显示 □ HEX发送 □ 添加校验 □ 信息保存到文件 □	定时发送 1000ms/次 ○ 清除	命令			i+#1		
			Hello, I'm node.	× .	友送			发送 21	Hello, I'm node.	
			原始数据 帧数据							
			16:36:29.382[接收]: Hello, I'm GZCOM-NET.					接收 16		
		L L	16:36:30.817(发速): Hello, I'm node.							
								清空		
									1	
CO	MA D	-21 S-16 Diane-OB/A Siane-OB/A	所切所有 (C) 2004-2021 亡母教徒由之有限公司	10.210 De	30 202	1		新关语度(B/S)-0	撮約速度(B/S):0	

图 4.16 无线节点与 UDP Client 数据收发



## 4.4 无线转 HTTP

关于无线转 HTTP,如图 4.17 所示,终端 A 通过 ZM21 协议将数据发送给网关,网关再 将数据打包成 HTTP 请求发送给 HTTP 服务器,HTTP 服务器应答网关,网关提取应答 body 部分的数据再通过无线发送给终端。



图 4.17 无线转 HTTP 通信示意图

## 4.4.1 网关配置

1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZM21 转 HTTP】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 4.18 所示。



## GZCOM-NET 数据采集无线网关产品

ZLG 网关配置		
首页	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	○ ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
71404五四	○ ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
ZMIZT配置	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
系统 >	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
调试日志	O ZM21 转 HTTP ← ① 选择该项	○ RS485/232 转 HTTP
	无线 转 串口	Modbus转换
	○ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览 上传	
	☞ ← ② 点击保存	

#### 图 4.18 选择 ZM21 转 HTTP

2. HTTP 配置

<b>ZLG</b> 网关配置			
首页	以太网 HTTP		
协议转换	HTTP节点	HTTP	
网络配置	НТТР	请求方式:	POST ~
RS485/232配置		URL:	请输入URL
系统    >		头 郭 信 自 •	
调试日志			请输入头部信息
			A
		COOKIE:	请输入Cookie
		totale N with the	
		接收头部过滤:	
		保存	

#### 图 4.19 HTTP 配置

● 请求方式:可选请求方式有 POST 和 GET。POST 支持发送 body 数据,GET 不支持发送 body 数据,两种请求方式都可以接收 HTTP 服务器应答数据。

例如:当协议转换选择 "RS485/232 转 HTTP",如果请求方式为 POST,来自串口的数据



 $\textcircled{\sc constraint} 02023$  Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.

会被填入到 HTTP 请求报文的 body 部分,如果请求方式为 GET,来自串口的数据会被忽略只会发送向 HTTP 服务器发送一个 HTTP 请求。

- URL: 请求的 URL 地址。
- 头部信息:用户可添加自己的自定义 HTTP 头部字段信息。
- Cookie:设置请求的 cookie 信息。
- 接收头部过滤:该配置用于接收到 HTTP 响应时是否过滤 HTTP 报文的头部信息只输出 body 部分。

下面举例说 HTTP 配置方法:

1) 示例一

当协议转换选择"RS485/232 转 HTTP", HTTP 按图 4.20 配置。

当 RS485/232 向网关发送"Hello World"字符串时, 网关将向 HTTP 服务器发起请求, 请求报文如程序清单 4.5 所示。

此时如果服务器回复应答报文如程序清单 4.6 所示,因为网关开启了接收头部过滤,那么网关在转发给串口时会去除应答报文头部只发送 "hi, ok"。



图 4.20 HTTP 配置示例 1

程序清单 4.5 HTTP 请求报文示例 1

POST / HTTP/1.1	
Host:192.168.40.111:5000	
Content-Length:10	
Content-Type:application/json	
Hello Wrold	



#### 程序清单 4.6 HTTP 应答报文示例 1

#### hi,ok

#### 2) 示例二

当协议转换选择 "RS485/232 转 HTTP", HTTP 按图 5.20 配置.

当向网关的串口发送"Hello World"字符串时, 网关将向 HTTP 服务器发起请求,请求 报文如程序清单 4.7 所示。此时如果服务器回复应答报文如程序清单 4.8 所示,因为网关关 闭了接收头部过滤,那么网关在转发给串口时会转发整个报文内容。

<b>ZLG</b> 网关配置			
首页	以太网 HTTP		
协议转换	HTTP节点	нттр	
网络配置	НТТР	请求方式: POST ~	
RS485/232配置 系统 >		URL: 192.168.40.111:5000	
调试日志		头部信息: Accept- <u>Language:zh-CN,zh</u> ;q=0.9	
		Cookie: <u>pgv pvi</u> =1246921728;	
		接收头部过滤:	
		<i>R4</i>	

图 4.21 HTTP 配置示例 2



POST / HTTP/1.1 Host:192.168.40.111:5000 Content-Length:10 Content-Type:application/json Cookie:pgv\_pvi=1246921728; Accept=Language:zh-CN,zh;q=0.9 Hello Wrold

#### 程序清单 4.8 HTTP 应答报文 2

HTTP/1.1 200 OK Content-Lengh:5

hi,ok

3. ZM21 配置

参照 3.4.14 ZigBee 配置章节网关的 ZM21 无线参数。


### 4.4.2 节点配置

参照 3.4.3 节配置 ZM21 评估板从机节点模块的参数。

#### 4.4.3 数据收发

如图 4.22 所示,终端发送"helloworld"字符串,HTTP 服务器收到后会回复"Hi,GxCOM-NET"。

C:\Work\python http server\dist\http_test_too —	🗆 🗙 🔕	39		COM4 - WirelessTool		- 🗆 ×
请设置服务器端口号: 5000 等待UTTP请求	へ 2013	■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				0
[1]接收到来自(192.168.40.10 , 50795)的请求: POST / HTTP/1.1	设备	列表 (1) search ⊻ 🖋 + 🏛 😑	基本属性其	他属性	5 # B C A	B = 6 % %
Host: 192.168.40.111:5000		<b>本地/远程:</b> 本地	▼ 协议类型0x0			
Content-Type: application/json	5	<b>短地址:</b> 7b 25	主类型	ZigB	iee	
belloworld	ZLO	• 长地址:84 ba 20 ff fe 85 09 e4	次类型	ZLGI	Mesh	
IDE LOWDE AG		- 设备类型:终端设备	固件版本0x3	1.00	.18.ed02bd	
[1]发送应答给('192,168,40,10',50795);			设备名字0x4	ZLG	Device	
HTTP/1.1 200 OK			▼ 设备地址0x6			
.ontent-Length:12			短地址	7b 2	!5	
Hi, GxCOM-NET <			长地址	84 b	a 20 ff fe 85 09 e4	
			信道0x7	信道。	25	v .
			发射功率0x8	20dE	βm	~
			透传使能0x9	使能		~
			设备类型0xb	终端	设备	v.
			产品型号0xd	ZM2	21	
服务器			网络号Oxe	10 0	1	
			□ HEX显示 □ HEX	发送 □ 添加校验 □ 信息保存到文件 □ 定时发	送 1000ms/次	清除命令
			helloworld			~ 发送
			原始数据	山牧祝		
			10:30:34.906[发送 10:30:37.809[接收	I: helloworld I: Hi,GxCOM-NET		
	Y COM	4 R:12 S:10 R速度:0B/s S速度:0B/	's 版权所有	(C) 2004-2021,广州致远电子有限公司		1.0.21.0 Dec 30 2021

图 4.22 HTTP 数据收发测试

### 4.5 无线转 RS485/RS232

无线与 RS485/RS232 透传功能实现了用户节点通过无线的方式跟连接网关的串口设备 之间的透明数据传输,应用示意图如图 4.23 所示。

RS485 及 RS232 是独立的串口,网关收到节点数据后,会同时往 RS485、RS232 发送数据。



图 4.23 无线与 RS485/RS232 透传应用示意图

### 4.5.1 网关配置

1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZM21 转 RS485/232】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 4.24 所示。



<b>ZLG</b> 网关配置		
	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	○ ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
71424 三四	○ ZM21 转 TCP Server	○ RS485/232 转 TCP Server
ZM21配置	○ ZM21 转 UDP Server	ORS485/232 转 UDP Server
	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
调试日志	○ ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
	无线 转 串口	Modbus转换
	● ZM21 转 RS485/232 ← ① 选择该项	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		○ ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览 上传	
	፼ ← ② 点击保存	

图 4.24 选择 ZM21 转 RS485/232

### 2. RS485/232 配置

左边栏选择【RS485/232 配置】,在 RS485/232 配置里选择【RS485】和【RS232】标签 页,配置网关的 RS485 和 RS232 的接口参数,如图 4.25 所示。

<b>ZLG</b> 网关配置				<b>ZLG</b> 网关	配置			
首页	RS485 RS	232		首页		RS485 RS	232	
协议转换				协议转换				
网络配置	波特率:	115200	$\checkmark$	网络配置		波特率:	115200	$\sim$
714043189	数据位:	8bits				数据位:	8bits	
ZIVI21配直	奇俚校验·	none	~	ZM21配置		志/用抗险,		
RS485/232配置	D1 D41X377.	none		RS485/232面	置	可怕化到	none	Ŭ
系统 >	停止位:	1bits	$\sim$		>	停止位:	1bits	$\sim$
调试日志	字节分帧:	320	byte	调试日志		字节分帧:	320	byte
	码间超时:	10	ms			码间超时:	10	ms
	保存					保存		

图 4.25 RS485/232 配置

下面详细介绍 RS485 配置:

● 波特率:串口波特率,支持 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400;

- 数据位:串口数据位,仅支持 8bits;
- 奇偶校验:串口奇偶校验,支持 none、odd 和 even;
- 停止位: 串口停止位, 支持 1bits 和 2bits;
- 字节分帧:该配置用于限制数据包的最大长度,当串口收到"字节分帧"设定数量的字 节时会将已收到的数据作为一个数据包转发出去;如图 4.26 所示,当"字节分帧"设 置为 256 时,则串口每接收 256Byte 时就会自动分帧。



#### 图 4.26 字节分帧示意图

码间超时:该配置用于串口判断数据是否已接收完成。如图 4.27 所示,当码间超时配置成 10ms,如果串口传输过程中出现空闲超过 10ms 那么串口会把前面已收到数据当做一个分帧。用户需要根据波特率合理配置码间超时时间,避免出现码间超时小于一个码元时间。

				11ms				15ms	<b>`</b>		
Byte0	Bytel		Byte20		Byte0	Byte1	 Byte49		Byte0	Byte1	
-		— 第一帧	21Byte —	•	4		 二帧50Byte		4	- 第三帧 -	

图 4.27 码间超时示意图

注:当满足"字节分帧"和"码间超时"其中一个条件串口就会把当前已收到的数据作为一个数据包 转发出去。

#### ● ZM21 配置

参照 3.4.14 配置网关的 ZM21 无线参数。

### 4.5.2 节点配置

参照 3.4.3 节配置 ZM21 评估板从机节点模块参数。

### 4.5.3 数据收发

配置好网关的 RS485 和 RS232 参数后,把网关的 RS485 或 RS232 连接到电脑上,打开串口调试助手。无线节点通过网关即可与电脑的串口调试助手透明收发数据,如图 4.28 所示。



LSSCOM V5.12.1 串口/网络数据调试器,作者:习小猛(大虾丁丁),26180588qq.com. QQ群: 52502449	🗙 👔 SSCOM V5.12.1 出口/网络数据调试器,作者:习小猫(大虾丁丁),26180508444.com 00群: 52502449 📃 🗖	đ
通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助 回报作者 rcs打样	通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助 回报作者 PCB打样	
		J
		á
		ň
[3] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1		1
【173打伴】 明宗强? 当然就是寫立的((进入) 发 送	」 【ICR1打样】 翻訳強? ■然類是屬立則(通入) 发 送	
饮迎使用者业串口调试工具SSCOII   作者:习小猛(丁丁),大虾电子网版主 最新版本下载地址: http://www.daxia.com/ 欢迎提出您的建议!	3   欢迎使用专业串口调成工具SSCOM   作者:习小猛(丁丁),大虾电子阿版主 最新版本下载地址: http://www.daxia.com/ 欢迎提出您的建议!	18
vew. daxis.com S:52 R:44 [OMM7 已打开 115200bps,8,1, None, None C	// www.daxia.com S:44 第:52 [COH112 已打开 115200bps, 8, 1, Mone, None	2

图 4.28 无线与 RS485/232 透明数据收发

# 4.6 串口转 TCP/UDP Client

### 4.6.1 网关配置

### 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面, 左边栏选择【协议转换】, 在转换选择页面里选择【RS485/232 转 TCP/UDP Client】, 然后点击【保存】, 网关自动重启, 如图 4.29 所示。

ZLG 网关配置		
	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	〇 ZM21 转 TCP/UDP Client	● RS485/232 转 TCP/UDP Client
714041100	○ ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
ZWI21配置	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
RS485/232配置	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
	〇 ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
调试日志	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览 上传	
	☞ ← ② 点击保存	

图 4.29 选择 RS485/232 转 TCP/UDP Client

### 2. RS485/232 配置

RS485/232 配置可参考 4.5.12 RS485/232 配置章节。

3. TCP/UDP Client 参数配置



TCP/UDP Client 参数配置可参考 3.4.13 章节说明,详细参数可参考 5.5.2 章节说明。

### 4.7 串口转 TCP Server

与无线转 TCP Server 类似,设备每路 TCP 连接收到的数据按照接收的时间顺序依次转发至串口,串口收到的数据将分别发送至各个 TCP 客户端,如图 4.30 所示。



图 4.30 串口转 TCP Server 示意图

### 4.7.1 网关配置

### 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面, 左边栏选择【协议转换】, 在转换选择页面里选择【RS485/232 转 TCP Server】, 然后点击【保存】, 网关自动重启, 如图 4.31 所示。

<b>ZLG</b> 网关配置		
首页	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	〇 ZM21 转 TCP/UDP Client	○ RS485/232 转 TCP/UDP Client
7M21副學	○ ZM21 转 TCP Server	💿 RS485/232 转 TCP Server 🔶 ① 选择该项
	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
RS485/232配置	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
系统 >	○ ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
调试日志	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览 上传	
	(保存) ← ② 点击保存	





### 2. RS485/232 配置

RS485/232 配置可参考 4.5.12 RS485/232 配置章节。

### 3. TCP Server 参数配置

TCP Server 参数配置可参考 4.1.12 章节说明。

### 4.8 串口转 UDP Server

与 UDP Client 模式不同的是, UDP Server 模式不需要设置目标地址。此模式总是 遵循 "UDP 数据从哪里来, 串口数据就转发到那里去(最近通信的地址及端口)"的规则。这种模式类似于服务器模式, 所以称为 UDP Server 模式。

UDP Server 模式可以应用在目标地址不确定的场合,通信时由客户端(目标地址) 首先发送 UDP 数据给设备,然后设备自动记录此客户端的 IP 地址和端口,此后,串 口接收到的数据将会转发到此客户端。

当有其他客户端发起会话,设备会自动更新当前通信的客户端信息。设备总是保持 和最近一次记录的客户端通信。当设备刚刚启动,客户端还没有记录,此时串口接收的 数据将会被丢弃,直至客户端记录更新。

### 4.8.1 网关配置

### 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面, 左边栏选择【协议转换】, 在转换选择页面里选择【RS485/232 转 UDP Server】, 然后点击【保存】, 网关自动重启, 如图 4.32 所示。

ZLG 网关配置		
首页	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	〇 ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
78401-11-12-2	○ ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
	○ ZM21 转 UDP Server	💿 RS485/232 转 UDP Server 🔶 ① 选择该项
\$485/232配置	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
系统    >	○ ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
周试日志	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		○ ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master
	自定义	
	Custom	
	浏览	

图 4.32 选择 RS485/232 转 UDP Server

2. RS485/232 配置



RS485/232 配置可参考 4.5.12 RS485/232 配置章节。

3. UDP Server 参数配置

UDP Server 参数配置可参考 4.3.12 章节说明。

# 4.9 串口转 MQTT

串口与 MQTT 服务器透传功能实现了:

- ▶ 用户通过串口 RS485 或 RS232 发送消息数据给网关, 网关把消息数据发布到 MQTT 服务器;
- ▶ 网关订阅接收 MQTT 服务器的消息并通过 RS485 和 RS232 发送给用户。

串口转 MQTT 应用示意图如图 4.33 所示。

注:网关订阅接收 MQTT 服务器的消息后,将从 RS485、RS232 同时送出。



图 4.33 串口与 MQTT 透传应用示意图

### 4.9.1 网关配置

### 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面, 左边栏选择【协议转换】, 在转换选择页面里选择【RS485/232 转 MQTT】, 然后点击【保存】, 网关自动重启, 如图 4.34 所示。



ZLG 网关配置		
首页	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	〇 ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
71.404 赤口短	〇 ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
211121 <u>日()百</u>	○ ZM21 转 UDP Server	○ RS485/232 转 UDP Server
RS485/232配置	○ ZM21 转 MQTT	● RS485/232 转 MQTT ← ① 选择该项
	○ ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
调试日志	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览 上传	
	☞ ② 点击保存	

图 4.34 选择 RS485/232 转 MQTT

### 2. RS485/232 配置

RS485/232 配置可参考 4.5.12 RS485/232 配置章节。

3. MQTT 配置

MQTT 配置可参考 4.2.12 章节。

# 4.10 串口转 HTTP

关于串口转 HTTP,如图 4.35 所示,终端 A 通过 RS485/RS232 将数据发送给网关,网关 再将数据打包成 HTTP 请求发送给 HTTP 服务器,HTTP 服务器应答网关,网关提取应答 body 部分的数据再通过串口发送给终端。





图 4.35 串口转 HTTP 示意图

### 4.10.1 网关配置

### 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面, 左边栏选择【协议转换】, 在转换选择页面里选择【RS485/232 转 HTTP】, 然后点击【保存】, 网关自动重启, 如图 4.36 所示。

ZLGi 网关配置		
首页	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	○ ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
7M21司要	○ ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
RS485/232配置	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
系统 >	○ ZM21 转 HTTP	● RS485/232 转 HTTP ← ① 选择该项
调试日志	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485)
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览	
	☞ ② 点击保存	

图 4.36 选择 RS485/232 转 HTTP



### 2. RS485/232 配置

RS485/232 配置可参考 4.5.12 RS485/232 配置章节。

# 4.11 Modbus 转换

### 4.11.1 Modbus RTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave

如图 4.37 所示,该转换可实现用户终端作为 Modbus TCP 从机,数据采集中心作为 Modbus RTU 主机。

GZCOM-NET 作为 ModbusRTU 和 ModbusTCP 两种数据的转换网关,使用 RS485 接口与 Modbus RTU 主站通信,使用 TCP Client 与 ModbusTCP 从站通信。

关于数据传输,数据采集中心作为 Modbus 主机通过 RTU 发送查询指令,网关收到后通过 TCP 转发给终端,终端判断指令地址如果为本机地址则回复响应数据。网关再将 TCP 数据转换为 RTU 数据发回数据采集中心。



图 4.37 ModbusRTU Master 转 ModbusTCP Slave

### 1. 网关配置

1) 协议转换配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ModbusRTU Master(RS485)转 ModbusTCP Slave】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 4.38 所示。



ZLGi 网关配置		
首页	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	〇 ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
71404-5188	○ ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
211121酉()百	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
RS485/232配置	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
	○ ZM21 转 HTTP	〇 RS485/232 转 HTTP
调试日志	无线 转 串口	Modbus转换 ①选择该项
	○ ZM21 转 RS485/232	● ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览	
	☞ ← ② 点击保存	

图 4.38 选择 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave

2) TCP Client 配置

由于网关连接的是 Modbus TCP Slave,因而需要配置 TCP Client 的相关参数,包括服务器地址、端口等,可参考 3.4.13 TCP/UDP Client 参数配置章节。

**注意**:在该转换模式下,TCP Client 的登录包和心跳包不要使能,否则会影响 Modbus 的通信。

3)RS485 配置

RS485 配置可参考 4.5.12 RS485/232 配置章节。

### 4.11.2 Modbus RTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave

与 Modbus RTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave **类似**,即: GZCOM-NET 作为 ModbusRTU 和 ModbusTCP 两种数据的转换网关,使用 RS232 接口与 Modbus RTU 主站通信, 使用 TCP Client 与 ModbusTCP 从站通信。

### 2. 网关配置

1) 协议转换配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ModbusRTU Master(RS232)转 ModbusTCP Slave】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 4.39 所示。



LG 网关配置		
颃	转换选择	
议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
络配置	〇 ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
A 0 4 #199	○ ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
vi21配置	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
485/232配置	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
	○ ZM21 转 HTTP	〇 RS485/232 转 HTTP
试日志	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
	I	) 选择该项 🖸 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	

图 4.39 选择 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave

2) TCP Client 配置

由于网关连接的是 Modbus TCP Slave,因而需要配置 TCP Client 的相关参数,包括服务器地址、端口等,可参考 3.4.13 TCP/UDP Client 参数配置章节。

**注意**:在该转换模式下,TCP Client 的登录包和心跳包不要使能,否则会影响 Modbus 的通信。

3)RS232 配置

RS232 配置可参考 4.5.12 RS485/232 配置章节。

#### 4.11.3 ModBusTCP Master 转 ModBusRTU Slave

如图 4.40 所示,该转换可实现传感器作为 Modbus RTU 从机,数据采集中心作为 Modbus TCP 主机。

GZCOM-NET 作为 ModbusTCP 和 ModbusRTU 两种数据的转换网关,使用 TCP Server 与 ModbusTCP 主站通信,使用 RS485 或 RS232 接口与 Modbus RTU 从站通信。

关于数据传输,数据采集中心作为 Modbus 主机通过 RTU 发送查询指令,网关收到后通 过 RTU 转发给终端,终端判断指令地址如果为本机地址则回复响应数据。网关再将 RTU 数 据转换为 TCP 数据发回数据采集中心。





图 4.40 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave

### 1. 网关配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 4.41 所示。

ZLG 网关配置		
首页	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	〇 ZM21 转 TCP/UDP Client	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
ZM21配置	○ ZM21 转 TCP Server	○ RS485/232 转 TCP Server
	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
RS485/232配置	○ ZM21 转 MQTT	○ RS485/232 转 MQTT
系统    >	○ ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
调试日志	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		O ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
		① 选择该项
	自定义	
	Custom	
	浏览 上传	
	☞ ← ② 点击保存	

图 4.41 选择 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave

### 2. TCP Server 配置

由于网关连接的是 Modbus TCP 主站,因而需要配置 TCP Server 的相关参数,包括服务 端口等,可参考 4.1.12 TCP Server 配置章节。



### 3. RS485 配置

RS485 配置可参考 4.5.12 RS485/232 配置章节。

### 4.12 无线与 TCP Client 透传(下发给多个节点)

在常规的无线数据采集或无线控制等应用中,都是组成星型的网络结构,一个主机管理 多个从机。网关和服务器构成一个主机,用户的采集设备构成从机,用户的多个采集设备采 集的数据都是发给主机,主机根据需要给不同的从机发送数据,要求主机具备一对多发送数 据的功能。

无线与 TCP Client 一对多的透传功能实现了多个用户节点通过无线的方式跟网络上的 TCP 服务器进行数据传输。跟点对点传输的区别是网关跟服务器间是通过"特定的命令帧"进行交互。

**TCP** 服务器与网关交互的命令帧格式的详细介绍请参考<u>【ZM21 无线自组网串口透传用</u> <u>户手册</u>(可在致远电子官网中"ZigBee 高性能透传模块"下载用户手册)。。

注: UDP 或 RS485/232 等, 网关也可以使用同样的命令帧方式, 实现一对多节点通信。MQTT 也可使 用这种方式或通过发布主题带地址方式区分下发给不同节点。

1) 网关发送:

网关跟服务器间通过命令帧进行交互,"命令帧"里包含有数据发送的目标地址,当服 务器需要发送数据到不同的从机节点时,使用"命令帧"可控制网关把数据发送到不同的目 标地址,实现一对多的数据通信。

#### 2) 网关接收:

当网关接收到不同的从机数据时,网关把接收的数据发送给服务器时接收数据"命令帧" 里包含有数据发送的源地址,从而使服务器能知道数据是哪个从机节点发送过来的。

网关一对多个节点的应用示意图如图 4.42 所示。







### 1. 协议转换配置

打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZM21 转 TCP/UDP Client】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图 4.43 所示。

<b>ZLG</b> 网关配置		
首页	通信流向 自定义流图	
流向配置	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	● ZM21转TCP/UDP Client 1.选择数据流向	〇 RS485/232 转 TCP/UDP Client
7M21起業	〇 ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
ZWIZIHUH	○ ZM21 转 UDP Server	O RS485/232 转 UDP Server
系统    >	○ ZM21 转 MQTT	〇 RS485/232 转 MQTT
调试日志	〇 ZM21 转 HTTP	〇 RS485/232 转 HTTP
	无线转串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		O ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	○ Custom	
	保存 2.保存配置	

图 4.43 选择 ZM21 转 TCP/UDP Client

### 2. TCP 服务器配置

参照 3.4.13 配置网关的 TCP 服务器配置。

### 3. ZM21 配置

左边栏选择【ZigBee 配置】, 在 ZigBee 配置里选择【基本配置】标签页, 配置 ZigBee 的基本配置参数。比如:网络号配置为 0x1001,信道号配置为 25,设备类型配置为**协调器**,发射功率使用默认的配置参数。

使能"命令模式",然后点击保存,如图 4.44 所示。



ZLG 网关配置		
首页	基本配置 组队	网控制 发送配置 更多
协议转换	樟组版本:	1.00.16.7068a3
网络配置		
ZM21配置	网络号:	0×1001
RS485/232配置	信道:	25 ~
系统 >	设备类型:	协调器 (1) 印旦基本参数
调试日志	发射功率:	20dBm v
	短地址:	0×0000
	长地址:	0x9035eafffeaa7c51
	网络状态:	已加入 (建立) 网络
	命令模式:	● ← ② 使能命令模式
	保存	-③ 点击保存

图 4.44 ZM21 基本配置

#### 4.12.2 TCP Server 配置

参照 3.4.2 节在电脑端创建一个 TCP 服务器。

#### 4.12.3 节点配置

参照 3.4.3 节配置 ZM21 评估板从机节点模块参数。

#### 4.12.4 数据收发

配置好网关的 TCP 服务器地址和端口号后, 网关自动去连接目标的 TCP 服务器, ZM21 评估板无线节点入网成功后,无线节点即可跟 TCP 服务器进行双向的数据收发。TCP 服务器 跟网关间的数据收发通过"命令帧"进行交互, 如图 4.45 所示。

注: 下图左边是 TCP 服务器, 右边是无线节点。





示例命令:

TCP 服务器给 0x9181 节点发送 16 进制数据: 31 32 33 34 35,如图 4.46 所示,发
 C2023 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.

# GZCOM-NET

数据采集无线网关产品

送的命令帧:

7e 00 01 02 91 81 00 08 00 01 10 31 32 33 34 35 00 ab

0x9181 节点接收到数据后网关返回的应答帧:

7e 00 01 02	91 81 00 03 00 05 10 00 ab		
目标IP           [192, 168, 10, 190]           目标IR           50738           「日本市会           毎月 (0           第二           「日本市会会           毎月 (0           5           「注接上后自动交送           915	发送区     □ 自助发送     毎編     □ 00     es     发送     停止       IF     拉十九港市「发送文件」「发送操吹時的建築     第空     通须     广播包发送选项       7e     00 01 02 91 81 00 08 00 01 10 31 32 33 34 35 00 eb     10     13 32 33 34 35 00 eb       播映区     暫停显示     高空     保存     违须       「保存到文件 QQH」		
发送 18	7e 00 01 02 91 81 00 03 00 05 10 00 ab	✓ HEX显示 ✓ HEX发送 □ 添加收验 □ 信息保存到文件 □ 定时发送 1000ms/次	除 命令
接收 13		7e 00 01 02 00 00 00 08 00 01 10 31 32 33 34 35 00 99	~ 发送
清空		/ 原始数据 14:57:54.989]接纹]:7e 00 02 02 00 00 08 84 71 27 ff fe 94 bb fa 00 08 00 01 10 31 32 33 34 35 03 d	cc cf a2

图 4.46 服务器使用命令帧发送数据

2. TCP 服务器接收到 0x9181 节点发送的 16 进制数据: 31 32 33 34 35, 如图 4.47 所示, 接收到的命令帧:

7e 00 02 02 91 81 08 84 71 27 ff fe 94 ba 20 00 08 00 01 10 31 32 33 34 35 03 cc cf d9



图 4.47 服务器使用命令帧接收数据



# 5. 网关配置

网关可通过内置 Web 查看、配置参数。

#### 5.1 配置连接

注:本节与快速入门中的"登入网页"章节内容一样,如用户已成功登入网页可忽略本小节。

本地网页配置主要是通过访问网关的配置网页,通过网页去配置网关的参数。网关的网页 IP 地址在此称为 WEB IP,固定为 **192.168.10.1**。

注:该IP在WEB配置页面上可以进行修改。

首先,若要访问网关的网页,得需要将网关和电脑网络上互通。

将网关的网口和电脑通过网线直接连接。如图 5.1 所示。为了能正常访问网关网页,需 要满足以下条件。

- 电脑端的 IP 地址与网关的 WEB IP 地址属于同一个网段(如: 192.168.10.100);
- 电脑端的 IP 地址与 WEB IP 地址不冲突。



图 5.1 网关与 PC 电脑直连

#### 1. 通过路由器或交换机使得网关和 PC 间接连接

将网关的网口与路由器连接, PC 电脑与路由器连接。如图 5.2 所示,为了能正常访问 网关网页,需要满足以下条件。

- 电脑端的 IP 地址与网关的 WEB IP 地址属于同一个网段(如: 192.168.10.100);
- 电脑端的 IP 地址与 WEB IP 地址不冲突;
- 路由器相关 IP 地址不与网关和电脑 IP 地址冲突。



图 5.2 通过路由器连接

#### 2. 电脑 IP 设置与添加

若要访问网关的配置网页,需要设置 PC 端的 IP 地址和默认网关,使得与网关的 IP 属于同一个网段。对 Windows7 系统电脑为例,设置电脑的 IP 地址步骤如下:

点击打开网络和共享中心,然后点击左上角的更改适配器设置,如图 5.3 所示。进入之

后,选择本地连接,并右击选择属性,如图 5.4 所示。

当前连接到: ① *** · · · · · · · · · · · · · · · · ·	控制面板主页
打开网络和共享中心 ②	▶ 更改适配器设置
	更改高级共享设置

图 5.3 进入适配器设置

	间面板	▶ 网络和 Inte	ernet 🕨	网络连接 ♪			
组织 ▼ 禁用此网	络设	昏 诊断这个	连接	重命名此连	接查	<b>语此连接的状态</b>	更
本地连接 网络 2							
🛛 🥙 Realtek PC	0	禁用(B)					
		<b>状态(U)</b> 诊断(I)					
	3	桥接(G)					
		创建快捷方式(	S)				
	0	删除(D)					
	0	重命名(M)					
	۲	属性(R)					

图 5.4 进入 IP 设置

双击 Internet 协议版本 4,按照如图 5.5 所示设置电脑 IP 地址(图中将 IP 地址设置为 192.168.10.100,用户也可以设置其他空闲的 IP 地址,只要不是 192.168.10.1 即可)。设置完成之后点击确定保存即可。

↓ 本地连接 属性 23	Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 雇性 🛛 🕅 🕅
网络共享	常规
连接时使用: 愛 Realtek PCIe GBE Family Controller	如果闷浴支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从闷络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
	<ul> <li>◎ 自动获得 IP 地址(0)</li> <li>◎ 使用下面的 IP 地址(S):</li> </ul>
☑ ■QoS 数据包计划程序	IP 地址(I): 192 .168 .10 .100
Internet 协议版本 6 (ICP/IPv6)	子网掩码(U): 255.255.255.0
✓ ▲ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) ■ 約28 単抗比策初始相對 2 /0 初行起国家	默认网关 (0):
☑ ▲ 链路层拓扑发现响应程序	<ul> <li>自动获得 DMS 服务器地址(B)</li> </ul>
	<ul> <li>使用下面的 DNS 服务器地址 (B):</li> </ul>
安装 (M) 卸载 (U) 属性 (R)	首选 DNS 服务器 (P):
	备用 DMS 服务器 (A):
的相互连接的网络上的通讯。	园出时验证设置(L)

图 5.5 IP 设置

若不想修改电脑的 IP 地址,可单独向电脑添加一个 IP 地址,点击图 5.5 高级按钮,进入图 5.6 所示,点击添加,最后保存即可。



高级 TCP/IP 设置	高级 TCP/IP 设置 👔 👔
IP 设置 DNS VINS         IP 地址 ①         IP 地址 子闷掩码         192.168.12.63       255.255.0         凝血 ②       編編 ②         野认闷关 ②:         阿夫 既点數         192.168.12.254         自动         淡加 Q         「漆加 Q」         「線織 Q」         「淡加 Q」	IF 设置 INKS WINS IF 地址 ① 「CP/IP 地址 (I): 192.168.10.100 子阿撓吗 ②): 255.255.255.0
図自幼妖点 (U) 接口跃点数 (W): 确定 取消	図 自动数点の       指口跃点数の:       適定<

图 5.6 添加 IP 地址

# 5.2 登录

在浏览器(推荐使用**谷歌浏览器)**的网址栏中输入网关的 Web IP 地址(**192.168.10.1**),按下回车,浏览器中将显示如图 5.7 所示的登录界面。

GZCOM-NET 数据采集网关出厂时,用户名固定为:admin,密码默认为:zywebcfg。登录成功之后可以在"系统→系统设置→修改登录密码"页面进行修改密码。

zus ZLG网关配置 × +			
← → C ① 不安全 192.168.10.1/#/Login		or ☆	Θ:
	ZLG网关配置		
	admin		
	•••••		
	记住密码		
	92		

图 5.7 登录界面

### 5.3 查看网关状态

登录之后进入首页界面,如图 5.8 所示,该界面主要显示网关的一些状态,用户通过这 些状态可以了解整个网关的运行情况。状态主要分为两部分:网络状态和数据块状态。 根据不同的协议转换模式,呈现不同的模块状态。



ZLG 网关配置	
首页	网络状态
协议转换网络配置	以太网 配置 TCP/UDP Client 配置
ZM21配置	ip地址:     0.00.0     协议类型:     ICP       MAC:     00:14:97:0F:00:2E     服务器地址:        连接状态:     已连接     服务器端口:     50000       连接状态:     主连接
调试日志	
	数据模块状态
	ZM21         配置           设备类型:         协调器           网络号:         0xffff           信道号:         25           短地址:         0xfffe           长地址:         0x9035eafffeaa7c51           分许入网:         否           网络式态:         无网络(鹰网状态)

图 5.8 网关状态页面

### 5.4 协议转换

如图 5.9 所示,我们将协议转换分成"无线转以太网"、"串口转以太网"、"无线转串口", "Modbus 转换"和自定义五大类。

注:目前自定义功能未开放。

首先用户根据实际的应用场景选择转换类型,点击保存,具体转换说明参考第4协议转换功能章节说明。

注:修改协议转换配置后,会使网关复位,并且网页配置也会相应改变。

ZLG 网关配置		
	转换选择	
协议转换	无线 转 以太网	串口 转 以太网
网络配置	O ZM21 转 TCP/UDP Client	○ RS485/232 转 TCP/UDP Client
71421副署	○ ZM21 转 TCP Server	〇 RS485/232 转 TCP Server
	○ ZM21 转 UDP Server	〇 RS485/232 转 UDP Server
RS485/232配置	○ ZM21 转 MQTT	○ RS485/232 转 MQTT
	○ ZM21 转 HTTP	○ RS485/232 转 HTTP
调试日志	无线 转 串口	Modbus转换
	○ ZM21 转 RS485/232	〇 ModbusRTU Master(RS485) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusRTU Master(RS232) 转 ModbusTCP Slave
		〇 ModbusTCP Master 转 ModbusRTU Slave
	自定义	
	Custom	
	浏览 上传	
	Q7.77	



图 5.9 协议转换选择

当用户选择了"自定义"之后,需要再上传转换文件(如果之前上传了就可以不用)。

# 5.5 网络配置

### 5.5.1 以太网

如图 5.10 所示,点击网页侧边栏的【网络配置】即可看到以太网相关配置,用户可以 配置以太网的 IP 地址、DHCP 等功能。填写或修改配置内容之后,点击保存即可生效。

ZLG 网关配置		
首页	以太网 TCP/UD	P Client
协议转换	以太网设置	
网络配置	○ DHCP(自动获取	(IP 地址)
RS485/232配置	○ 静态 IP	
至体		172 . 16 . 18 . 90 255 . 255 . 255 . 0
赤玑 >		172 . 16 . 18 . 254
调试日志	DNS服务器:	
	☑ 使能DHCP-	server
	IP池自动	分配
	开始IP地址:	172.16.18.0
	结市IPttth	172 . 16 . 18 . 0

#### 图 5.10 以太网配置

在配置以太网时需要注意:

- DHCP(Client)和 DHCP-Server 同一时刻只能开启一项;
- 选择静态 IP (即关闭 DHCP (Client) 功能),需要配置 IP 地址、子网掩码和网关, IP 配置限制范围: A 类 10.0.0.1 10.255.255.254 B 类 172.16.0.1 172.31.255.254 C 类 192.168.0.1 192.168.255.254;
- 若使能了 DHCP Server 功能之后,可以使能 IP 池自动分配 IP,也可以关闭手动填写开始
   IP 和结束 IP,开始 IP 必须小于结束 IP 地址,并且 IP 池范围内不能包含该以太网的静态 IP 地址。

### 5.5.2 TCP/UDP Client

如图 5.11 所示,点击侧边栏【网络配置】,然后点击顶部"TCP/UDP Client"标签即可 看到 TCP/UDP Client 配置。



<b>ZLG</b> 网关配置		
首页	以太网 TCP/UDP Client	
协议转换	客户端	TCP/UDP Client
网络配置	TCP/UDP Client	4.1(2)3条型・ てCP
RS485/232配置		
系统 >		服务器地址: 172.16.18.93
调试日志		服务器端口: 50000
		重连间隔: 1 s
		空闲断开时间: 0 s
		登录包: 清输入登录包 ?
		ĥ
		心跳包
		健能:
		保存

图 5.11 TCP/UDP Client 配置

下面详细介绍每项参数:

- 协议类型:可选项为 "TCP" 或 "UDP",选择 TCP 则网关作为 TCP 客户端,选择 UDP 则网关作为 UDP 客户端,并且支持 UDP 组播功能;
- 服务器地址:设置需要连接的服务器地址,支持域名和 IP,若协议为 UDP,可填组播地址;
- 服务器端口:设置需要连接的服务器端口,端口范围为1~65535;
- 本地端口(仅 UDP 支持): 配置 UDP 客户端本地端口,端口范围为 1~65535;
- 重连间隔: 当客户端掉线时网关支持自动重连, 这里可以配置掉线后重连的时间;
- 空闲掉线:网关支持客户端连接服务器后,如果在一定时间内没有数据通信则自动掉线, 此项可配置空闲的时长,设置为0则关闭此功能;
- 登录包(仅 TCP 支持):网关成功连接服务器后会发送一次登录包到服务器,用户可自定义登录包内容。登录包格式为十六进制数,字节之间通过空格隔开,如"01 02 03 A1 B1 C1";
- 心跳包:网关支持自动发送心跳包功能,用户可配置心跳是否开启,心跳时间周期,心 跳数据类型和心跳包内容。

#### 5.5.3 TCP Server

如图 5.12 所示,点击侧边栏【网络配置】,然后点击顶部"TCP Server"标签即可看到 TCP Server 配置。



ZLG 网关配置			
首页	以太网 TCP S	erver	
协议转换	端口号:	50000	
网络配置	最大连接数:	4	
RS485/232配置			
系统    >	空闲断开时间:	0	
调试日志	保存		

#### 图 5.12 TCP Server 配置

下面详细介绍每项参数:

注: TCP Server 的服务器地址即为以太网 IP, 可查看网关状态如 5.3 中以太网的 IP 地址。

- 端口号:用于配置服务器端口,范围为 1~65535(80 与 8888 为保留端口,用户不能使用);
- 最大连接数:用于配置服务器可连接的最大客户端数量,支持范围为1~4;
- 空闲掉线:网关可检测服务器与客户端之间超过一定时间没有通信时会主动关闭与该客 户端的连接,此项可配置掉线的时间,设置为0则关闭此功能。

### 5.5.4 UDP Server

如图 5.13 所示,点击侧边栏"网络配置",然后点击顶部"UDP Server"标签即可看到 UDP Server 配置。

ZLG 网关配置	
首页	以太网 UDP Server
协议转换	細糖 tht bh :
网络配置	
RS485/232配置	端口号: 50000
系统    >	0R4H
调试日志	

图 5.13 UDP Server 配置

#### 下面详细介绍每项参数:

注: UDP Server 的服务器地址即为以太网 IP, 可查看网关状态如 5.3 中以太网的 IP 地址。

- 组播地址:当用户配置了组播地址,则网关接收到数据后会通过组播地址进行发送;同时网关也可以接收 UDP 客户端发送的组播数据,网关支持的组播地址范围为 "239.0.0.0~239.255.255.255"。
- 如果用户没有配置组播地址,则网关只能接收目标地址为本地地址的数据包;同时网关 只能给最近一个与网关通信的客户端发送数据。
- 端口号:用于配置服务器端口,范围为1~65535。

ZLG

### 5.5.5 MQTT

如图 5.14 所示,点击侧边栏"网络配置",然后点击顶部 "MQTT" 标签即可看到 MQTT 配置。

1. 基本配置

ZLG 网关配置			
	以太网 MQTT		
协议转换	MQTT节点	MQTT	
网络配置	MQTT	基本配置 订阅主题 发	这布主题
RS485/232配置		服务器地址: localhost	
		端口号: 1883	
调试日志		重连间隔: 60	S
		客户端ID: config_mq	tt
		用户名: config_mq	tt_user
		密码:	*******
		保活时间: 20	s
		更多设置 >	
		保存	

图 5.14 MQTT 配置

下面详细介绍基本配置参数:

- 服务器地址:设置需要连接的服务器地址,支持域名和 IP;
- 端口号:设置连接的服务器端口,范围为 1~65535(80 与 8888 为保留端口,用户不能 使用);
- 重连间隔:当 MQTT 连接掉线时,网关支持自动重连,这里可以配置掉线后重连的时间 间隔;
- 客户端 ID: 配置 MQTT 客户端 ID。
- 用户名: 配置 MQTT 客户端用户名;
- 密码: 配置 MQTT 客户端密码;
- 保活时间:用户配置 MQTT 的保活时间,网关会根据保活时间周期发送 MQTT 心跳包; 下面详细介绍 MQTT 基本配置中的更多设置:



ZLG 网关配置	
首页	以太网 MQTT
协议转换	更多设置∨
网络配置	清除会话:
RS485/232配置	上线主题: /online
系统 > 调试日志	上线消息: data online
	上线服务质量: 1 ~
	遗嘱主题:   /last_will
	遗嘱消息: data last will
	遗嘱服务质量: 1 ~
	6247

图 5.15 MQTT 更多配置

- 清除会话: 开启则 MQTT 客户端掉线期间 MQTT 服务器将不保留该客户端订阅的主题数据,关闭则保留订阅的主题数据;
- 上线主题: 配置 MQTT 上线主题;
- 上线消息: MQTT 客户端成功连接服务器后会向上线主题发布该消息;
- 上线服务质量: 配置上线主题的 Qos;
- 遗嘱主题: 配置 MQTT 遗嘱主题;
- 遗嘱信息: MQTT 客户端出现掉线的情况则服务器向遗嘱主题发布该消息,订阅了该主题的客户端可以获得客户端的掉线通知;
- 遗嘱服务质量: 配置遗嘱主题的 Qos;
  - 2. 订阅主题

订阅主题配置页面如图 5.16 所示,下面详细介绍 MQTT 的订阅主题配置:

- 主题: 配置 MQTT 订阅主题;
- 服务质量:设置订阅主题的 Qos;



ZLG 网关配置		
	以太网 MQTT	
协议转换	MQTT节点	MQTT
网络配置	MQTT	基本配置 订阅主题 发布主题
RS485/232配置		主题: topic
调试日志		服务质量: 1 ~
		62 <del>17</del>

### 图 5.16 MQTT 订阅主题配置

### 3. 发布主题

发布主题配置页面如图 5.17 所示,下面详细介绍 MQTT 的发布主题配置:

- 主题: 配置 MQTT 发布主题;
- 服务质量:设置发布主题的 Qos;
- 主题保留:设置主题数据是否保留。

首页	以太网 MQTT		
协议转换	MQTT节点	MQTT	
网络配置	MQTT	基本配置 订阅主题 发布主题	
RS485/232配置		主题: substopic	
系统 >		h	
调试日志		服务质量: 1 ~	
		主题保留:	
		\$\$ <b>7</b>	

#### 图 5.17 MQTT 发布主题配置

### 5.5.6 HTTP

HTTP 配置页面如图 5.18 所示,下面详细介绍 HTTP 配置:



<b>ZLG</b> 网关配置			
	以太网 HTTP		
协议转换	HTTP节点	нттр	
网络配置	НТТР	请求方式: POST ~	
RS485/232配置		11R1 - 30(命入) (12)	
		NIGH NOR	
调试日志		头部信息: 请输入头部信息	
		A	
		Cookie: 请输入Cookie	
		Ŕ	
		接收头部过滤: 🧲 🗌	
		保持	

图 5.18 HTTP 配置

- 请求方式:可选请求方式有 POST 和 GET。POST 支持发送 body 数据,GET 不支持发送 body 数据,两种请求方式都可以接收 HTTP 服务器应答数据。
   例如:当协议转换选择 "RS485/232 转 HTTP",如果请求方式为 POST,来自串口的数据 会被填入到 HTTP 请求报文的 body 部分,如果请求方式为 GET,来自串口的数据会被忽略只会发送向 HTTP 服务器发送一个 HTTP 请求。
- URL: 请求的 URL 地址。
- 头部信息:用户可添加自己的自定义 HTTP 头部字段信息。
- Cookie: 设置请求的 cookie 信息。
- 接收头部过滤:该配置用于接收到 HTTP 响应时是否过滤 HTTP 报文的头部信息只输出 body 部分。

下面举例说 HTTP 配置方法:

1. 示例一

当协议转换选择"RS485/232 转 HTTP",HTTP 按图 5.19 配置。

当 RS485/232 向网关发送"Hello World"字符串时, 网关将向 HTTP 服务器发起请求, 请求报文如程序清单 5.1 所示。

此时如果服务器回复应答报文如程序清单 5.2 所示,因为网关开启了接收头部过滤,那 么网关在转发给串口时会去除应答报文头部只发送 "hi, ok"。



ZLGi 网关配置		
	以太网 HTTP	
协议转换	HTTP节点	нттр
网络配置	НТТР	请求方式: POST ~
RS485/232配置 系统 >		URL: 192.168.40.111:5000
调试日志		<b>头部信息:</b> 请输入头部信息
		Cookie: 请输入Cookie
		接收头部过滤:
		保存

图 5.19 HTTP 配置示例 1

程序清单 5.1 HTTP 请求报文示例 1

POST / HTTP/1.1 Host:192.168.40.111:5000 Content-Length:10 Content-Type:application/json

Hello Wrold

#### 程序清单 5.2 HTTP 应答报文示例 1

hi,ok

### 2. 示例二

当协议转换选择"RS485/232 转 HTTP", HTTP 按图 5.20 配置.

当向网关的串口发送"Hello World"字符串时, 网关将向 HTTP 服务器发起请求,请求 报文如程序清单 5.3 所示。此时如果服务器回复应答报文如程序清单 5.4 所示,因为网关关 闭了接收头部过滤,那么网关在转发给串口时会转发整个报文内容。



ZLG 网关配置		
首页	以太网 HTTP	
协议转换	HTTP节点	нттр
网络配置	НТТР	请求方式: POST ~
RS485/232配置 系统 >		URL: 192.168.40.111:5000 头部信息: Accentel anguage:zh-CN zh:g=0.9
胸武日志		Cookie: pgv pvi=1246921728;
		8 接收头部过滤: ①

图 5.20 HTTP 配置示例 2

程序清单 5.3

程序清单 5.3 HTTP 请求报文示例 2

POST / HTTP/1.1 Host:192.168.40.111:5000 Content-Length:10 Content-Type:application/json

Cookie:pgv\_pvi=1246921728;

Accept=Language:zh-CN,zh;q=0.9

Hello Wrold

#### 程序清单 5.4 HTTP 应答报文 2

HTTP/1.1 200 OK Content-Lengh:5

hi,ok

# 5.6 ZigBee 配置

网关的【ZM21 配置】页面配置网关无线设备的参数,包括基本配置、组网控制、发送 配置、入网白名单等参数。

#### 5.6.1 基本配置

在【基本配置】标签页里,配置网关无线设备的基本参数,如图 5.21 所示。



ZLGi 网关配置	
首页	基本配置 组网控制 发送配置 白名单 更多
协议转换	
网络配置	
ZM21配置	网络号: 0×1001
系统    >	信道: 25 ~
调试日志	设备类型: 协调器 ~
	发射功率: 20dBm ~
	短地址: 0x0000
	长地址: 0x84ba20fffe8509d8
	网络状态: 已加入(建立)网络
	命令模式:
	9247

#### 图 5.21 基本配置

1. 设备类型

网关的设备类型支持协调器、路由、终端、休眠终端。

协调器

协调器设备主要任务是建立网络以及收发数据。

● 路由设备

路由设备主要任务是中继(转发报文),允许其它节点与路由设备相连,以扩大网络的 覆盖范围以及收发数据。

● 终端设备

终端设备主要任务是收发数据。

● 睡眠终端设备

睡眠终端设备的主要任务是收发数据,只有发送数据及请求数据才会打开射频的接收, 否则只存在发送功能。

2. 网络号

网络号用于区分不同的网络。无线网络可通过信道划分不同的网络,也可通过网络号划 分不同的网络。使用信道划分网络是通过每个网络使用不同的频率划分网络,划分的网络间 不存在干扰;使用网络号划分网络时通过通信协议划分网络,划分的网络间会存在干扰,在 信道充足的情况下,建议使用信道划分不同的网络。网络号的设置范围为:0x0000~0xFFFF。

3. 信道

无线网络可通过信道划分不同的网络,划分的网络相互间不存在干扰。GZCOM-NET 支持设置的信道范围为: 11~26,各信道对应的频率如表 5.1 所示。



信道号	频率(MHz)
11	2405
12	2410
13	2415
14	2420
15	2425
16	2430
17	2435
18	2440
19	2445
20	2450
21	2455
22	2460
23	2465
24	2470
25	2475
26	2480

表 5.1 物理信道与载波频率对应表

### 4. 发射功率等级

发射功率设置的范围为: -30dBm~20dBm, 步进 1dBm。

5. 命令模式

网关使能命令模式后, 网关跟服务器间的交互是使用命令帧的方式交互。使用命令帧的 方式交互使服务器可通过命令帧指定不同的目标地址给不同的无线终端发送数据,实现一对 多的通信(如 4.12 章节所示)。不使能命令模式时, 网关跟服务器间的通信是透明传输。

#### 5.6.2 组网控制

在【组网控制】标签页里,配置和控制网关无线设备的组网,如图 5.22 所示。

ZLG 网关配置		ZLG 网关配置
	基本配置 组网控制 发送配置 白名单 更多	首页 基本配置 组网控制 发送配置 更多
协议转换	白细扇体能	协议转换 白细网研能: ( )
网络配置		网络配置
ZM21配置	创建网络: 创建网络	上电入网:
	允许入网: 🔵	开始入网: <b>开始入网</b>
调试日志		调试日志

#### 图 5.22 组网控制

1. 自组网使能

开启自组网使能后,如设备类型为协调器,则在未建网的情况下会自动根据周围的环境 创建较优的网络,在已建网情况下不会再次建网。非协调器类型则会选择周围的网络,依照 信号强度强弱依次进行加入,直到加入网络后停止。

2. 创建网络

协调器并且开启自组网后才具备的功能,点击创建网络按钮,协调器就会扫描周边网络, 并选择一个未被使用的网络参数建立一个新的网络。需要注意:如果网关已有入网的节点, 点击创建网络按钮后,入网的节点将被删除,节点需要重新执行入网操作。

3. 允许入网

协调器才具备的功能,使能【允许入网】,协调器进入允许节点入网的状态,这个功能 跟使用设备的 DEF 按键操作允许节点入网是一样。协调器在允许节点入网的状态,网关的 ZigBee 指示灯为绿灯 500ms 周期闪烁,禁能则协调器关闭允许节点入网,进入正常的工作 状态。

4. 上电入网

非协调器并且使能自组网才具备的功能,使能【上电入网】,网关重启后,若未加入网 络,则会扫描周围的网络依次尝试加入,直到加入成功停止。下次重启若已在网络中,则不 会扫描网络并加网。

5. 开始入网

非协调器并且使能自组网才具备的功能,使能【开始入网】,若未加入网络,则会扫描 周围的网络依次尝试加入,直到加入成功停止,这个功能跟使用设备的 DEF 按键操作开始入 网是一样。尝试加网的过程中,网关的 ZigBee 指示灯为红灯 500ms 周期闪烁。若已经入网, 再次点击该按钮,不会有任何动作,除非将网关调整为离网状态(网络号设置为 0xfff)后 再次进行点击。

#### 5.6.3 发送配置

在【发送配置】标签页里,配置网关给目标节点发送数据的通信方式和目标地址,如 图 5.23 所示。

注意: 网关把命令模式打开时这里的配置参数无效。

ZLG	网关配置	Ē				
			基本配置 组网控制	发送配置	白名单	更
协议转	换		透传通信方式:	单播		~
网络香	置					
ZM21	配置		透传地址类型:	短地址		~
系统			透传目标地址:	0x3ed2		
调试日	志		保存			

图 5.23 发送配置

1. 透传通信方式

网关给目标地址透明发送数据的通信方式。网关支持单播、组播和广播 3 种通信方式。

2. 透传地址类型

支持短地址和长地址,长地址只有通信方式为单播支持。

3. 透传目标地址

网关给目标地址透明发送数据的目标地址。



当透传通信方式配置为广播时,广播地址有 3 种: 0xFFFF 广播给所有设备,包括睡眠的终端设备; 0xFFFD 广播给所有设备,除了睡眠的终端设备; 0xFFFC 广播给协调器和所有的路由。

### 5.6.4 入网白名单

当把设备类型配置为协调器时,会出现【白名单】的标签页。在【白名单】标签页里配 置协调器允许节点入网的白名单,白名单是配置需要入网的节点的长地址。协调器配置并使 能白名单后,只有在白名单里的节点才可以加入到该网关的网络里;如果没有使能白名单, 任意的节点都可以加入到该网关的网络里,如图 5.24 所示。

ZLG 网关配置		
	基本配置 组网控制 发送配置 白各单 更多	
协议转换	使能 ①	
网络配置	3. movm +13%	
ZM21配置		110 maniles AV An
	序号	操作
系统    >	1 00:00:00:00:00:00:11	编辑 删除
调试日志	2 00:00:00:00:00:00:22	编辑删除
	< 1 > 前往 1 页 共2条 10条/页 >	



# 5.7 RS485/232 配置

下面介绍一下 RS485、RS232 相关配置。

注: 只有当【协议转换】选了有 RS485/232 转换时, 才会出现当前配置项。

### 5.7.1 RS485

RS485 配置页面如图 5.25 所示,下面详细介绍 RS485 配置:

- 波特率:串口波特率,支持 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400;
- 数据位:串口数据位,仅支持 8bits;
- 奇偶校验:串口奇偶校验,支持 none、odd 和 even;
- 停止位:串口停止位,支持 1bits 和 2bits;
- 字节分帧:范围 32~2048B,该配置用于限制数据包的最大长度,当串口收到"字节分帧"设定数量的字节时会将已收到的数据作为一个数据包转发出去;如图 5.25 所示,当"字节分帧"设置为 256 时,则串口每接收 256Byte 时就会自动分帧。



### 图 5.25 字节分帧示意图

 码间超时:范围 1~500ms,该配置用于串口判断数据是否已接收完成。如图 5.26 所示, 当码间超时配置成 10ms,如果串口传输过程中出现空闲超过 10ms 那么串口会把前面 已收到数据当做一个分帧。用户需要根据波特率合理配置码间超时时间,避免出现码间



超时小于一个码元时间。



#### 图 5.26 码间超时示意图

注:当满足"字节分帧"和"码间超时"其中一个条件串口就会把当前已收到的数据作为一个数据包 转发出去。

ZLGi 网关配置	1				
		RS485 RS	232		
协议转换		波特率:	115200		
网络配置		*//12/10.	Olaita		
RS485/232配置		支入165112、	ODILS		
	>	奇偶校验:	none	~	
调试日志		停止位:	1bits	~	
		字节分帧;	256		by
		码间超时:	10		ms
		保存			

图 5.27 RS485 配置

#### 5.7.2 RS232

RS232 配置与 RS485 一样,请参考上面的配置说明。

#### 5.8 系统

#### 5.8.1 系统信息

如图 5.28 所示,切换到"系统"->"系统信息"标签页即可查看到系统相关信息。系统 信息主要有设备型号、设备 ID、系统时间、系统运行时长、固件版本、boot 版本和 web 版 本信息内容。

ZLGi 网关配置		
协议转换	设备业亏: 设备 ID:	gw0014970f00010000bb3d
网络配置	系统时间:	2022-06-10 09:47:55
RS485/232 <u>配置</u>	系统运行时长: 固件版本:	0天小时1分9秒 V1.00.08.0cc50d
系统 v	boot版本信息:	V0.0.3
系统信息	web版本信息:	V20220525.43
系统设置		
调试日志		
		图 5.28 系统信息



#### 5.8.2 系统设置

### 1. 升级

如图 5.29 所示,用户可以通过网页对网关固件进行升级,点击"浏览"按钮可以选择 要升级的固件,选择完成后点击"升级"按钮开始升级。升级完成后可以页面会自动弹出重 启提示窗口,建议用户立即重启。

<b>ZLG</b> 网关配置	
首页	升级 重启和恢复 修改登录密码 设置时间 备份还原 调试设置 Web IP
协议转换	当前版本号: V1.00.03.1abe1740f
网络配置	本地升级
RS485/232配置	升级的版本: 浏览 升级
系统 ∨	
系统信息	
系统设置	
调试日志	

图 5.29 升级

### 2. 重启和恢复

如图 5.30 所示,点击重启可以对网关进行重启,点击恢复出厂则会将网关当前配置清除恢复到出厂时的状态。

<b>ZLG</b> 网关配置	
首页	升级 重启和恢复 修改登录密码 设置时间 备份还原 调试设置 Web IP
协议转换	重启设置
网络配置	
RS485/232配置	你复出厂设置
系统	
系统信息	PCeerin
系统设置	
调试日志	

图 5.30 重启和恢复

### 3. 修改登录密码

如图 5.31 所示,用户可以修改网关网页的登录密码。


## **GZCOM-NET** 数据采集无线网关产品

ZLGi网关配置							
首页	升级	重启和恢复	修改登录密码	设置时间	备份还原	调试设置	Web IP
协议转换	修改密	码					
网络配置	当前密	码:		*			
RS485/232配置	斩宓祏			*			
系统	9/155 H-J						
系统信息	确认密	码:		*			
系统设置	保存						
调试日志							

#### 图 5.31 修改登录密码

#### 4. 设置时间

如图 5.32 所示, 网关支持从网络自动同步时间也支持手动配置。当开启自动同步时, 网关会自动从网络获取时间, 此功能要求网关能连接外网。

ZLG 网关配置						
首页	升级 重启	日和恢复 修改登录密码	设置时间	备份还原	调试设置	Web IP
协议转换	设置时间					
网络配置	自动同步:	打开	~			
RS485/232配置	时区:	东八区(UTC +8)	*			
系统						
系统信息	保存					
系统设置						
调试日志						

#### 图 5.32 设置时间

#### 5. 备份还原

如图 5.33 所示,点击备份可以生成当前网关的配置文件;选择备份文件,点击还原,可将配置文件的配置在该网关中生效。

当网关出现异常需要移至新的网关时,或当有大量的网关需要配置并且配置参数基本一样时,可灵活的使用该功能。



## GZCOM-NET 数据采集无线网关产品

<b>ZLG</b> 网关配置							
首页	升级	重启和恢复	修改登录密码	设置时间	备份还原	调试设置	Web IP
协议转换	备份						
网络配置	备份						
RS485/232配置	还百	•					
系统	上际						
系统信息			Ĩ	刘览			
系统设置							
调试日志							

#### 图 5.33 备份还原

#### 6. 调试设置

如图 5.34 所示,用户可以配置调试日志的输出等级,等级有"DEBUG"、"INFO"、"WARN" 和 "ERROR"。"DEBUG"等级最低,"ERROR"等级最高。调试日志可输出当前设置等级和比当前等级高的日志信息。

ZLG 网关配置							
首页	升级	重启和恢复	修改登录密码	设置时间	备份还原	调试设置	Web IP
协议转换	调试设置	5					
网络配置	等级:	ERROR	~				
RS485/232配置	保存						
系统							
系统信息							
系统设置							
调试日志							

图 5.34 调试设置

#### 7. Web IP

如图 5.35 所示,用户可以配置 Web 页面的访问 IP。



## GZCOM-NET 数据采集无线网关产品

首页   开级 重启和恢复 修改登录密码 设置时间 备份还原 调试设置 Web IP     协议转换   Web设置     网络配置   192.168.10.1     RS485/232配置   G保存     系统信息	ZLG 网关配置								
协议转换 Web设置   网络配置 )P地址:   RS485/232配置 Q存   系统 ×   系统信息 ·   弱抗日志 ·		升线	及 重启	和恢复	修改登录密码	设置时间	备份还原	调试设置	Web IP
网络配置 」P地址: 192.168.10.1   RS485/232配置 保存   系统 ×   系统信息    新航日志	协议转换								
RS485/232配当 保存   系统 ×   系统信息    新抗日志	网络配置	P#	助止: 19	92.168	. 10 . 1				
系统 v   系统信息    系统设置    调试日志	RS485/232配置		宋存						
系统信息 <b>系统设置</b> 调试日志	系统								
<b>系统设置</b> 调试日志	系统信息								
调试日志	系统设置								
	调试日志								

#### 图 5.35 Web IP

## 5.9 调试日志

如图 5.36 所示为"调试日志"页面,用户可以查看网关运行时的实时日志。

ZLGi 网关配置	
首页	Console 🗹 显示最新 全文質制 滿屏 导出
协议转换	I[32m[info][0m Register NTD device: size=0x00000000, name=is251px I[32m[info]][0m Register NTD device: size=0x00200000, name=is251px partition 0
网络配置	<pre>Cl3am[info][Cm Register NTD device: size=0x00200000, name=is25]px_partition_1 Cl3am[info][Cm Register NTD device: size=0x004000000, name=is25]px_partition_2TCP/IP initializing TCP/IP initialized net(f, add 0.serb. (default)</pre>
RS485/232配置	[AMOREs->>> APP Startup1 APP Version110.0 Commile Time:New 18 2022 10:18:15
系统	app conf: file:///lfs/usr/app.conf/app_conf.ubjson [164L_platform_prepare] fs_get_exet//lfs/bin/app/'). [164L_platform_prepare] fs_get_exet//lfs/bin/app/')
系统信息	<pre>100 platCom_prepare i path_spp_rod('/lfs/bin/spp'). (170p platCom_prepare i path_spp_rod('/lfs/bin/spp'). (173b platCom_prepare i fs_get_use_storage path'/lfs/usr/'). (173b platCom_prepare) dome.</pre>
系统设置	<pre>(Visi; [3/AF 3/A) patrom_est; notang. netif:adi (veet&gt; [1772 gw unetif:[init] add netif (veet/(192.168.10.1*) [36785 375] uw_net_of_zlog_printf]</pre>
词马武日志	GM_MET_CFG_SET: CFG_SET: GM_MET_CFG_SET: CSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
	當近发送 ∨

图 5.36 调试日志



©2023 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.

# 6. 常见故障诊断

### 6.1 网关无法连接服务器

- 1) 请检查网关是否具有上外网的方式,网线是否已插等;
- 2) 请检查服务器地址、端口是否正确;

## 6.2 节点无法入网

- 1) 请先查看网关状态页面, 网关是否已连接服务器;
- 2) 请查看节点与网关信道是否匹配;
- 3) 请对比节点入网参数是否和服务器配置一样等。

### 6.3 节点丢包率高

- 1) 请确认当前使用环境没有强的干扰信号;
- 2) 天线的接触是否良好,有无阻挡信号的物质;

### 6.4 忘记 Web 登录密码

可通过长按网关 DEF 按键 3s 恢复出厂设置即可,网关 SYS 指示灯将 100ms 频率快闪。 恢复出厂设置后,Web 默认登录密码为:zywebcfg。



# 7. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则,广州致远电子股份有限公司(下称"致远电子")在 本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时 效性,致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通 知的情况下对本手册上的内容进行更新,恕不另行通知。为了得到最新版本的信息,请尊敬 的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持!



©2023 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.

诚信共赢,持续学习,客户为先,专业专注,只做第一

广州致远电子股份有限公司

更多详情请访问 www.zlg.cn 欢迎拨打全国服务热线 400-888-4005

